ROAIRVAC R32 1.5

No. 1000002399

Stand: 10/24



ROAIRVAC R32 1.5

Stand: 10/24

No. 1000002399

Pos.	Bezeichnung	Artikelnr.	Menge
1	Starter ROAIRVAC 1.5 R32	1500003315	1
2	Stromschalter	R17A60900	1
3	Steckdose ROAIRVAC R32 6.0	R17A61000	1
4	Netzanschlusskabel REC & ROAIRVAC	168712	1
5	Feld ROAIRVAC 1.5 R32	1500003320	1
6	Pumpengehäuse ROAIRVAC 1.5 R32	1500003322	1
7	Gehäuse li. & re. ROAIRVAC 1.5-R32	1500004862	1
14	Kondensator ROAIRVAC R32 6.0	R17A61800	1
21-1	Ventil kpl. ROAIRVAC 1.5 R32	1500003318	1
21-2	Vakuum Manometer ROAIRVAC	R17A64000	1
21-3	Doppelnippel Lufteinlass Roairvac R32	1500004039	1
27	Schraubenset (3 Stk.) ROAIRVAC 3.0 + 6.0	R17A60400	3
28	Lüfterabdeckung ROAIRVAC 1.5	1500005101	1
40	Schraube 4 x 8 ROAIRVAC 9.0	R17A62800	2
43	Entlüft.-schraube Roairvac R32 1.5+3.0	1500003604	1
47	Dichtung Pumpengehäuse ROAIRVAC 3.0+6.0	R17B63500	1
48	Öltankgehäuse Roairvac 1.5 / 1.5 R32	R17A65200	1
48-2	Dichtung	R17A64400	1
48-3	Schraube	R17A64500	1
49	Entlüftungsschraube m. Filter	R17A65000	1
50	Gehäuseschrauben (4 Stk.) 5x15	R17A64200	4
51	Schraubenset für Bodenplatte (4 Stk.) 5x	R17A64700	3
52	Schraubenset (4 Stk.)	R17A64800	4
54	Basis Set	R17A64600	1
55	Schutzkappe ROAIRVAC, REC	1500004860	1
56	Verteilergehäuse R32 1.5	1500004970	1

WICHTIG! Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzeile. Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder nutzen Sie die Online Bestellplattform über RoService+. Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Tel. +49 6195 - 800 **8200**
Fax: +49 6195 - 800 **7491**
service@rothenberger.com