



Airzone Blueface

Controlla il tuo impianto
con lo schermo touch

 Cavo | Configurabile come maestro

 On / Off

 Controllo della temperatura

 Qualità dell'aria interna¹

 Lettura dell'umidità

 Selezione del modo²

 Configurazioni di base

 Navigazione nelle zone

 Funzione Eco-Adapt²

¹Disponibile solo con il sistema Easyzone. | ²Disponibile se il termostato è configurato come maestro.