

XP 2.5-1

COLLETTORE SOLARE PER IMPIANTI A CIRCOLAZIONE FORZATA

FORCED CIRCULATION SOLAR COLLECTOR

CAPTEUR SOLAIRE POUR INSTALLATION À CIRCUIT FORCÉ

COLECTOR SOLAR PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN FORZADA

COLECTOR SOLAR PARA SISTEMAS POR CIRCULAÇÃO FORÇADA


IT - Istruzioni per l'installatore

GB - Instruction manual for authorized service personnel

FR - Mode d'emploi uniquement à l'attention du technicien agréé

ES - Instrucciones de uso para el técnico autorizado

PT - Instruções de utilização para o técnico autorizado



AVVERTENZE GENERALI

1. Il presente libretto costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto. Va conservato con cura e dovrà sempre accompagnare l'apparecchio anche in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente e/o di trasferimento su altro impianto.
2. Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto, in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e di manutenzione.
3. L'installazione è a cura dell'acquirente e deve essere realizzata da personale qualificato seguendo le istruzioni riportate su questo libretto.
4. È vietata l'utilizzazione di questo apparecchio per scopi diversi da quanto specificato. La ditta costruttrice non è considerata responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli o da un mancato rispetto delle istruzioni riportate in questo libretto.
5. L'installazione, la manutenzione e qualsiasi altro intervento, devono essere effettuate da personale qualificato nel rispetto di tutte le norme vigenti e delle indicazioni fornite dalla ditta costruttrice.
6. Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose per i quali la ditta costruttrice non è responsabile.
7. Gli elementi di imballaggio (graffe, sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonti di pericolo.
8. È vietato operare sull'apparecchio da parte di bambini, persone inesperte o in possesso di facoltà fisiche, sensoriali o psichiche limitate o prive di esperienza e/o conoscenze a meno che costoro non vengano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da quest'ultima istruzioni sull'uso dell'apparecchio.
9. I bambini vanno sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
10. È vietato toccare l'apparecchio se si è a piedi nudi o con parti del corpo bagnate.
11. Eventuali riparazioni devono essere effettuate solamente da personale qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza e fa decadere ogni responsabilità del costruttore.
12. Nessun oggetto infiammabile deve trovarsi nelle vicinanze dell'apparecchio.
13. I collettori piani possono essere combinati solo con elementi costruttivi (fissaggio, collegamenti ecc.) e componenti impianto del costruttore. L'impiego di altri elementi costruttivi o componenti impianto è da considerarsi non conforme alla destinazione. A tale proposito si declina ogni responsabilità.
14. Un uso conforme alla destinazione comprende anche il rispetto delle istruzioni per l'uso e per l'installazione e di tutta la documentazione integrativa nonché il rispetto delle condizioni di ispezione e manutenzione.
15. Qualsiasi altro uso non conforme è vietato.

GENERAL INSTRUCTIONS

1. This manual is an integral and essential part of the appliance. It should be preserved with care and must accompany the appliance, even if the product is transferred to another owner or user and/or moved to another installation site.
2. Please read the instructions and warnings contained in this manual carefully; they provide important information for the safe installation, operation and maintenance of this new appliance.
3. Installation is the responsibility of the buyer and should be performed by qualified personnel in accordance with the instructions contained herein.
4. Using this appliance for purposes other than those specified is strictly forbidden. The manufacturer shall not be held responsible for any damage due to improper, incorrect and unreasonable use or due to failure to comply with the instructions set out in this manual.
5. Installation, maintenance and all other interventions must be carried out by qualified personnel in full conformity with the applicable legal regulations and the instructions provided by the manufacturer.
6. Incorrect installation may lead to personal injury or property damage and may harm animals; the manufacturer shall not be held responsible for such damage.
7. Keep all packaging material (clips, plastic bags, polystyrene foam, etc.) out of reach of children, as it may present a potential hazard.
8. Children, inexperienced persons, persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking the necessary know-how and expertise may not operate the appliance unless adequately supervised or instructed on its use by a person responsible for their safety.
9. Children must be supervised at all times, to ensure that they do not play with the appliance.
10. Do not touch the appliance while barefoot or with wet hands or feet.
11. All repairs should be performed exclusively by qualified personnel, using authentic spare parts only. Failure to comply with the above instructions could compromise safety and will exempt the manufacturer from all liability.
12. No flammable items should be left in the vicinity of the appliance.
13. Flat plate collectors may only be combined with construction elements (fixing elements, fittings, etc.) and system components supplied by the manufacturer. The use of alternative construction elements or system components is considered improper use. The manufacturer shall not be held liable in this regard.
14. Proper use of the appliance also includes complying with the use and installation instructions and with the supplementary documentation, in addition to the inspection and maintenance terms.
15. Any other improper use is forbidden.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. Ce manuel très important forme un tout avec l'appareil. Il est à conserver avec soin et doit suivre l'appareil en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur et/ou de transfert sur une autre installation.
2. Lisez attentivement les instructions et les conseils fournis, ils vous aideront à assurer la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien de votre appareil.
3. L'installation est à la charge de l'acheteur et doit être effectuée par un professionnel du secteur conformément aux instructions du manuel.
4. Interdiction de toute utilisation de cet appareil autre que celle prévue. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de dommages dérivant d'une utilisation impropre, incorrecte et déraisonnable ou du non-respect des instructions contenues dans ce manuel.
5. L'installation, l'entretien et toute autre intervention doivent être effectués par un professionnel du secteur conformément aux réglementations applicables en la matière et aux indications fournies par le fabricant.
6. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages subis par des personnes, des animaux ou des biens des suites d'une mauvaise installation de l'appareil.
7. Les éléments d'emballage (agrafes, sachets de plastique, polystyrène expansé, etc.) représentent un danger pour les enfants, ne pas les laisser à leur portée.
8. Interdiction d'utilisation de l'appareil par des enfants ou des personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
9. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
10. Interdiction de toucher l'appareil pieds nus ou avec des parties du corps mouillées.
11. Pour toute réparation, s'adresser à un technicien agréé et exiger l'utilisation de pièces détachées d'origine. Le non-respect de ce qui précède peut compromettre la sécurité et faire déchoir toute responsabilité du fabricant.
12. Aucun objet inflammable ne doit se trouver à proximité de l'appareil.
13. Les capteurs plans ne peuvent être associés qu'à des éléments constructifs (fixation, raccordements, etc.) et qu'à des composants d'installation du fabricant. L'utilisation de tout autre élément constructif ou composant d'installation sera considérée comme non-conforme à la destination d'emploi. Dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité.
14. Une utilisation conforme à la destination comprend aussi le respect des consignes d'utilisation et d'installation ainsi que de toute la documentation d'appoint et le respect des conditions d'inspection et d'entretien.
15. Toute autre utilisation non-conforme est interdite.

NORME DI SICUREZZA GENERALI

Legenda Simboli:

 *Il mancato rispetto dell'avvertenza comporta rischio di lesioni, in determinate circostanze anche mortali, per le persone.*

 *Il mancato rispetto dell'avvertenza comporta rischio di danneggiamenti, in determinate circostanze anche gravi, per oggetti, piante o animali.*

 *Obbligo di attenersi alle norme di sicurezza generali e specifiche del prodotto.*

Non effettuare operazioni che implicano l'apertura dell'apparecchio.

 Folgorazione per presenza di componenti sotto tensione. Lesioni personali per ustioni per presenza di componenti surriscaldati o per ferite per presenza di bordi e protuberanze taglienti.

Non effettuare operazioni che implicano la rimozione dell'apparecchio dalla sua installazione.

 Folgorazione per presenza di componenti sotto tensione

 Allagamenti per perdita di acqua dalle tubazioni scollegate.

Non avviare o spegnere l'apparecchio inserendo o staccando la spina del cavo di alimentazione elettrica.

 Folgorazione per danneggiamento del cavo, o della spina, o della presa.

Non danneggiare il cavo di alimentazione elettrica.

 Folgorazione per presenza di fili scoperti sotto tensione.

Non lasciare oggetti sull'apparecchio.

 Lesioni personali per la caduta dell'oggetto a seguito di vibrazioni.

 Danneggiamento dell'apparecchio o degli oggetti sottostanti per la caduta dell'oggetto a seguito di vibrazioni.

Non salire sull'apparecchio.

 Lesioni personali per la caduta dell'apparecchio.

 Danneggiamento dell'apparecchio o degli oggetti sottostanti per la caduta dell'apparecchio a seguito del distacco dal fissaggio.

Non salire su sedie, sgabelli, scale o supporti instabili per effettuare la pulizia dell'apparecchio.

 Lesioni personali per la caduta dall'alto o per cesoiamento (scale doppie).

Non effettuare operazioni di pulizia dell'apparecchio senza aver prima spento l'apparecchio, staccato la spina o disinserito l'interruttore dedicato.

 Folgorazione per presenza di componenti sotto tensione.

Installare l'apparecchio su parete solida, non soggetta a vibrazioni.

 Rumorosità durante il funzionamento.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Key to symbols:

 *Failure to comply with this warning may result in personal injury or even death.*

 *Failure to comply with this warning may result in serious damage to property, plants or animals.*

 *Obligatory observance of general safety measures and appliance specifications.*

Do not perform procedures which involve opening the appliance.

 Electrocuting through exposure to live components. Personal injury caused by burns due to overheated components, or wounds caused by sharp edges or protrusions.

Do not perform procedures which involve removing the appliance from its installation space.

 Electrocuting through exposure to live components.
Flooding caused by water leaking from disconnected piping.

Do not start or stop the appliance simply by plugging it into the electricity mains supply or unplugging it.

 Electrocuting through contact with a damaged cable or plug, or socket.

Do not damage the power supply cable.

 Electrocuting from non-insulated live wires.

Do not leave anything on top of the appliance.

 Personal injury caused by an object falling off the appliance as a result of vibration.

 Damage to the appliance or items underneath it caused by the object falling off as a result of vibrations.

Do not climb onto the appliance.

 Personal injury caused by the appliance falling over.

 Damage to the appliance or any objects underneath it caused by the appliance falling away from its installation space.

Do not climb onto chairs, stools, ladders or unstable supports to clean the appliance.

 Personal injury caused by falling from a height or cuts (stepladders shutting accidentally).

Do not attempt to clean the appliance without first turning it off and unplugging it or turning off the corresponding switch.

 Electrocuting through exposure to live components.

Install the appliance on a solid wall which is not subject to vibration.

 Noisy operation.

NORMES GENERALES DE SECURITE

Légende des symboles:

 *Le non-respect des avertissements comporte un risque de lésions et peut même entraîner la mort.*

 *Le non-respect des avertissements comporte un risque de dommages, parfois graves, aux objets, plantes ou animaux.*

 *Obligation de respecter les normes de sécurité générales et spécifiques au produit.*

N'effectuer aucune opération exigeant l'ouverture de l'appareil.

 Lésions sous forme de brûlures dues à la présence de composants surchauffés ou de blessures provoquées par des saillies et des bords tranchants.

N'effectuer aucune opération exigeant la dépose de l'appareil

 Electrocutation par contact avec des composants sous tension.

 Inondations dues à l'eau s'échappant des tuyaux débranchés.

N'utilisez pas la fiche du câble d'alimentation électrique pour brancher ou arrêter l'appareil.

 Electrocutation provoquée par le mauvais état du câble, de la fiche ou de la prise

Ne pas abîmer le câble d'alimentation électrique.

 Electrocutation provoquée par des fils sous tension dénudés.

Ne jamais poser d'objets sur l'appareil.

 Lésions provoquées par la chute de l'objet par suite de vibrations.

 Endommagement de l'appareil ou des objets placés en dessous causé par la chute de l'objet à cause des vibrations.

Ne pas monter sur l'appareil.

 Lésions provoquées par la chute de l'appareil.

 Endommagement de l'appareil ou des objets placés en dessous par la chute de l'appareil détaché de ses supports.

Ne pas grimper sur des chaises, des tabourets, des échelles ou des supports instables pour nettoyer l'appareil.

 Lésions personnelles en cas de chute ou de pliure (échelle double).

N'effectuez aucune opération de nettoyage de l'appareil sans avoir auparavant éteint l'appareil, débranché la fiche ou désactivé l'interrupteur dédié

 Electrocutation par contact avec des composants sous tension.

Installer l'appareil sur une paroi solide, non soumise aux vibrations.

 Bruit pendant le fonctionnement.

Non danneggiare, nel forare la parete, cavi elettrici o tubazioni preesistenti.

- ⚠ Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione. Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita gas dalle tubazioni danneggiate.
- ⚠ Danneggiamento impianti preesistenti. Allagamento per perdita acqua dalle tubazioni danneggiate.

Proteggere tubi e cavi di collegamento in modo da evitare il loro danneggiamento.

- ⚠ Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione
- ⚠ Allagamenti per perdita acqua dalle tubazioni danneggiate

Assicurarsi che l'ambiente di installazione e gli impianti cui deve connettersi l'apparecchiatura siano conformi alle normative vigenti.

- ⚠ Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione installati non correttamente
- ⚠ Danneggiamento dell'apparecchio per condizioni di funzionamento improprie.

Adoperare utensili ed attrezzature manuali adeguati all'uso (in particolare assicurarsi che l'utensile non sia deteriorato e che il manico sia integro e correttamente fissato), utilizzarli correttamente, assicurarli da eventuale caduta dall'alto, riporli dopo l'uso.

- ⚠ Lesioni personali per proiezione di schegge o frammenti, inalazione polveri, urti, tagli, punture, abrasioni.
- ⚠ Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni.

Adoperare attrezzature elettriche adeguate all'uso (in particolare assicurarsi che il cavo e la spina di alimentazione siano integri e che le parti dotate di moto rotativo o alternativo siano correttamente fissate), utilizzarle correttamente, non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione, assicurarle da eventuale caduta dall'alto, scollegarle e riporle dopo l'uso.

- ⚠ Lesioni personali per folgorazione, proiezione di schegge o frammenti, inalazione polveri, urti, tagli, punture, abrasioni, rumore, vibrazioni.
- ⚠ Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni.

Assicurarsi che le scale portatili siano stabilmente appoggiate, che siano appropriatamente resistenti, che i gradini siano integri e non scivolosi, che non vengano spostate con qualcuno sopra, che qualcuno vigili.

- ⚠ Lesioni personali per la caduta dall'alto o per cesoiamento (scale doppie).

Assicurarsi che tutti i materiali, componenti, attrezzature, ecc utilizzate durante l'installazione non possano cadere dall'alto

- ⚠ Lesioni personali o morte a causa di crolli e/o caduta di pezzi.

When drilling holes in the wall for installation purposes, take care not to damage any electrical wiring or existing piping

- ⚠ Electrocution caused by exposure to live wires. Explosions, fires or poisoning caused by gas leaking from damaged pipes.
- ⚠ Damage to existing installations. Flooding due to water leaking from damaged pipes.

Protect all connection pipes and wires in order to prevent them from being damaged.

- ⚠ Electrocution through exposure to live wires.
- ⚠ Flooding due to water leaking from damaged pipes.

Make sure that the installation site and any systems to which the appliance must be connected comply with current legislation.

- ⚠ Electrocution through contact with incorrectly-installed live wires.
- ⚠ Damage to the appliance caused by improper operating conditions.

Use suitable manual tools and equipment (in particular, make sure that each tool is in good working condition and that its handle is securely fastened); use them correctly and make sure they do not fall from a height. Replace them once you have finished using them.

- ⚠ Personal injury caused by flying splinters or fragments, inhalation of dust, knocks, cuts, puncture wounds and abrasions.
- ⚠ Damage to the appliance or surrounding objects caused by falling splinters, knocks and incisions.

Use suitable electrical equipment (make sure in particular that the electricity supply cable and the socket are in good condition and that the rotating or moving parts are attached correctly); use this equipment correctly; do not obstruct passageways with the power supply cable and make sure no equipment could fall from a height. Disconnect it and replace it safely after use .

- ⚠ Personal injury from electrocution, flying splinters or fragments, inhalation of dust, shocks, cuts, pricks, abrasions, noise and vibration.
- ⚠ Damage to the appliance or surrounding objects caused by falling splinters, knocks and incisions.

Make sure that all portable ladders are positioned securely, and that they are of adequate strength. Make sure that the steps are intact and not slippery. Never move portable ladders when someone is on them. Provide constant supervision at all times.

- ⚠ Personal injury caused by falling from a height or cuts (stepladders shutting accidentally).

Ne pas endommager, lors du perçage du mur, les câbles électriques ou les tuyaux.

- ⚠ Foudroiement en cas de contact avec des conducteurs sous tension. Explosions, incendies ou intoxications suite à une fuite de gaz émanant des conduites endommagées.
- ⚠ Dommages aux installations existantes. Inondations suite à une fuite d'eau provenant des conduites endommagées.

Protéger les câbles de raccordement de manière à éviter qu'ils ne soient endommagés.

- ⚠ Electrocution par contact avec des conducteurs sous tension
- ⚠ Inondations dues à l'eau s'échappant des tuyaux endommagés

Assurez-vous que la pièce et les installations auxquelles raccorder l'appareil sont bien conformes aux réglementations applicables en la matière

- ⚠ Electrocution par contact avec des conducteurs sous tension mal installés
- ⚠ Dommages à l'appareil en raison de conditions de fonctionnement inadéquates.

Utiliser des accessoires et du matériel manuel propre à l'utilisation (veiller à ce que l'outil ne soit pas détérioré et que la poignée soit correctement fixée et en bon état), utiliser correctement ce matériel, protéger contre toute chute accidentelle, ranger après utilisation.

- ⚠ Lésions personnelles en raison de projection de débris ou de fragments, inhalation de poussières, coups, coupures, piqûres, abrasion.
- ⚠ Dommages à l'appareil ou aux objets à proximité en raison de projection de débris ou de fragments, coups, incisions.

Utiliser des équipements électriques adéquats (s'assurer notamment que le câble et la fiche d'alimentation sont en bon état et que les parties à mouvement rotatif ou alternatif sont bien fixées), les utiliser correctement, ne pas gêner le passage en laissant traîner le câble d'alimentation, les fixer pour éviter leur chute, les débrancher et les ranger après utilisation

- ⚠ Lésions personnelles provoquées par électrocution, projection d'éclats ou de fragments, inhalation de poussières, cognements, coupures, piqûres, abrasions, bruit, vibrations.
- ⚠ Dommages à l'appareil ou aux objets à proximité en raison de projection de débris ou de fragments, coups, incisions.

S'assurer de la stabilité des échelles portatives, de leur résistance, du bon état des marches et de leur adhérence. Veiller à ce qu'une personne fasse en sorte qu'elles ne soient pas déplacées quand quelqu'un s'y trouve.

- ⚠ Lésions personnelles en cas de chute ou de pliure (échelle double).

Assicurarsi che le scale a castello siano stabilmente appoggiate, che siano appropriatamente resistenti, che i gradini siano integri e non scivolosi, che abbiano mancorrenti lungo la rampa e parapetti sul pianerottolo.

⚠ Lesioni personali per la caduta dall'alto.

Assicurarsi, durante i lavori eseguiti in quota (in genere con dislivello superiore a due metri), che siano adottati parapetti perimetrali nella zona di lavoro o imbracature individuali atti a prevenire la caduta, che lo spazio percorso durante l'eventuale caduta sia libero da ostacoli pericolosi, che l'eventuale impatto sia attutito da superfici di arresto semirigide o deformabili.

⚠ Lesioni personali per la caduta dall'alto.

Assicurarsi che il luogo di lavoro abbia adeguate condizioni igienico sanitarie in riferimento all'illuminazione, all'aerazione, alla solidità delle strutture, alle vie di esodo.

⚠ Lesioni personali per urti, inciampi, ferite.

Indossare, durante le lavorazioni, gli indumenti e gli equipaggiamenti protettivi individuali.

⚠ Lesioni personali per folgorazione, proiezione di schegge o frammenti, inalazione polveri, urti, tagli, punture, abrasioni, rumore, vibrazioni.

Le operazioni all'interno dell'apparecchio devono essere eseguite con la cautela necessaria ad evitare bruschi contatti con parti acuminate.

⚠ Lesioni personali per tagli, punture, abrasioni.

Non utilizzare insetticidi, solventi o detersivi aggressivi per la pulizia dell'apparecchio.

⚠ Danneggiamento della parti in materiale plastico o verniciate.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quello di un normale uso domestico.

⚠ Danneggiamento dell'apparecchio per sovraccarico di funzionamento. Danneggiamento degli oggetti indebitamente trattati.

Non fare utilizzare l'apparecchio da bambini o persone inesperte.

⚠ Danneggiamento dell'apparecchio per uso improprio.

Eseguire i collegamenti elettrici con conduttori di sezione adeguata.

⚠ Incendio per surriscaldamento dovuto al passaggio di corrente elettrica in cavi sottodimensionati.

Proteggere con adeguato materiale l'apparecchio e le aree in prossimità del luogo di lavoro.

⚠ Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni.

Make sure that all materials, components, equipment, etc. used during installation are not liable to fall from a height

⚠ Personal injury or death caused by collapsing and/or falling parts.

Make sure that any rolling ladders are positioned securely, that they are suitably sturdy, that the steps are intact and not slippery. Make sure that the ladders are fitted with handrails on either side of the ladder and parapets on the landing.

⚠ Personal injury caused by falling from a height.

During all work carried out at a certain height (generally with a difference in height of more than two metres), make sure that parapets surround the work area or that individual harnesses designed to prevent falls are used. Make sure that the space potentially involved in any accidental fall is free from dangerous obstacles, and that any impact upon falling is cushioned by semi-rigid or deformable surfaces.

⚠ Personal injury caused by falling from a height.

Make sure that adequate levels of hygiene and sanitation are maintained in the place of work, in terms of lighting, ventilation, solidity of structures and emergency exits.

⚠ Personal injury due to impact, tripping and wounds.

During all work procedures, wear individual protective clothing and equipment.

⚠ Personal injury from electrocution, flying splinters or fragments, inhalation of dust, shocks, cuts, pricks, abrasions, noise and vibration.

All procedures inside the appliance must be performed with the necessary caution in order to avoid abrupt contact with sharp parts.

⚠ Personal injury caused by cuts, puncture wounds and abrasions.

Do not use insecticides, solvents or aggressive detergents to clean the appliance.

⚠ Damage to the plastic and painted parts.

Do not use the appliance for anything other than normal domestic use.

⚠ Damage to the appliance caused by operation overload. Damage caused to objects treated inappropriately.

Do not allow children or untrained individuals to operate the appliance.

⚠ Damage to the appliance caused by improper use.

Perform all electrical connections using wires with a suitable cross section.

⚠ Fire caused by overheating due to electrical current passing through undersized cables.

Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de grande hauteur de matériaux, composants, équipements, etc. utilisés en cours d'installation.

⚠ Lésions personnelles ou décès dus à des écroulements et/ou à la chute de pièces.

Veiller à ce que les échelles mobiles soient correctement appuyées, qu'elles résistent suffisamment, que les marches soient en bon état et ne soient pas glissantes, qu'elles disposent de rambardes au niveau des marches et du palier.

⚠ Lésions personnelles en cas de chute.

Faire en sorte que, lors de travaux en hauteur (généralement en cas d'utilisation en présence de dénivelés supérieurs à 2 m), une rambarde de sécurité encadre la zone de travail ou que les équipements individuels permettent de prévenir toute chute, que l'espace parcouru en cas de chute ne soit pas encombré d'objets dangereux, et que l'impact éventuel soit amorti par des supports semi-rigides ou déformables.

⚠ Lésions personnelles en cas de chute.

Assurez-vous que le lieu de travail dispose de conditions hygiéniques et sanitaires adéquates en ce qui concerne l'éclairage, l'aération, la solidité des structures, les issues de secours.

⚠ Lésions personnelles provoquées par cognements, trébuchements, blessures..

Lors des travaux, porter des vêtements et des équipements de protection individuelle.

⚠ Lésions personnelles provoquées par électrocution, projection d'éclats ou de fragments, inhalation de poussières, cognements, coupures, piqûres, abrasions, bruit, vibrations.

Les opérations internes à l'appareil doivent être effectuées avec un maximum de prudence en évitant tout contact brusque avec des pièces pointues.

⚠ Lésions personnelles en raison de coupures, piqûres, abrasions.

Ne pas utiliser d'insecticides, de solvants ou de produits de nettoyage agressifs pour l'entretien de l'appareil.

⚠ Endommagement des parties peintes ou en plastique.

Ne pas utiliser l'appareil pour des usages autres qu'un usage domestique habituel.

⚠ Endommagement de l'appareil du fait d'une surcharge de fonctionnement. Endommagement des objets indûment traités.

Ne pas permettre à des enfants ou à des personnes inexpérimentées d'utiliser l'appareil.

⚠ Endommagement de l'appareil dû à un usage impropre.

Movimentare l'apparecchio con le dovute protezioni e con la dovuta cautela.

- ⚠ Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per urti, colpi, incisioni, schiacciamento.

Organizzare la dislocazione del materiale e delle attrezzature in modo da renderne agevole e sicura la movimentazione, evitando cataste che possano essere soggetto a cedimenti o crolli.

- ⚠ Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per urti, colpi, incisioni, schiacciamento.

Ripristinare tutte le funzioni di sicurezza e controllo interessate da un intervento sull'apparecchio ed accertarne la funzionalità prima della rimessa in servizio.

- ⚠ Danneggiamento o blocco dell'apparecchio per funzionamento fuori controllo.

Prima di operare su tetti, strutture, superfici, ecc. assicurarsi che siano stabili ed idonee alle operazioni che si andranno a compiere.

- ⚠ Lesioni personali o morte a causa di crolli e/o caduta dall'alto.

NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Svuotare i componenti che potrebbero contenere acqua calda, attivando eventuali sfiati, prima della loro manipolazione.

- ⚠ Lesioni personali per ustioni e scottature

Effettuare la disinquinazione da calcare di componendosi attenendosi a quanto specificato nella "scheda di sicurezza" del prodotto usato, aerando l'ambiente, indossando indumenti protettivi, evitando miscele di prodotti diversi, proteggendo l'apparecchio e gli oggetti circostanti.

- ⚠ Lesioni personali per contatto di pelle o occhi con sostanze acide, inalazione o ingestione agenti chimici nocivi.

- ⚠ Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per corrosione da sostanze acide

Evitare di operare sul prodotto in condizioni di alta insolazione.

- ⚠ Lesioni personali per ustioni e scottature.

Protect the appliance and all areas in the vicinity of the work area using suitable material.

- ⚠ Damage to the appliance or surrounding objects caused by falling splinters, knocks and incisions.

Handle the appliance with care, using suitable protection.

- ⚠ Damage to the appliance or surrounding objects caused by shocks, knocks, incisions and crushing.

Organise the removal of all debris and equipment in such a way as to make movement easy and safe, avoiding the creation of any piles that could yield or collapse.

- ⚠ Damage to the appliance or surrounding objects caused by shocks, knocks, incisions and crushing

Reset all the safety and control functions affected by any work performed on the appliance and make sure they operate correctly before restarting the appliance.

- ⚠ Damage or shutdown of the appliance caused by out-of control operation.

Prior to operating on roofs, structures, surfaces, etc., make sure that these are stable and suitable for the scheduled operations.

- ⚠ Personal injury or death caused by collapsing parts and/or falling from a height.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR THIS APPLIANCE

Before handling, empty all components which may contain hot water, performing bleeding where necessary.

- ⚠ Personal injury from burns.

Descale the components, in accordance with the instructions provided on the safety data sheet of the product used. Provide adequate ventilation in the room, wear protective clothing, avoid mixing different products, and protect the appliance and surrounding objects.

- ⚠ Personal injury caused by acidic substances coming into contact with skin or eyes; inhaling or swallowing harmful chemical agents.

- ⚠ Damage to the appliance or surrounding objects due to corrosion caused by acidic substances.

Avoid operating on the product in the event of high insolation levels.

- ⚠ Personal injury caused by burn and scalding.

Effectuer les raccordements électriques à l'aide de conducteurs de section adéquate.

- ⚠ Incendie pour surchauffe due au passage de courant électrique dans des câbles trop petits.

Protéger les appareils et les zones à proximité à l'aide de matériel adéquat.

- ⚠ Dommages à l'appareil ou aux objets à proximité en raison de projection de débris ou de fragments, coups, incisions.

Déplacer l'appareil avec les protections qui s'imposent et avec un maximum de précaution.

- ⚠ Dommages à l'appareil ou aux objets à proximité en raison de coups, incisions, écrasement.

Faites en sorte que le rangement du matériel et des équipements rende la manutention simple et sûre, évitez de former des piles qui risquent de s'écrouler.

- ⚠ Dommages à l'appareil ou aux objets à proximité en raison de coups, incisions, écrasement.

Rétablir toutes les fonctions de sécurité et de contrôle concernées par une intervention sur l'appareil et s'assurer de leur bon fonctionnement avant toute remise en service

- ⚠ Dommages ou blocage de l'appareil en raison de conditions de fonctionnement incontrôlées.

Avant de travailler sur des toits, des structures, des surfaces etc., il faut s'assurer qu'ils sont stables et adaptés aux travaux qui y seront effectués.

- ⚠ Lésions personnelles ou décès dus à des écroulements et/ou à la chute de hauteur.

NORMES DE SECURITE SPECIFIQUES AU PRODUIT

Vider les composants qui pourraient contenir de l'eau chaude, en activant la purge avant de les manipuler.

- ⚠ Lésions personnelles dues à brûlures

Détartrer les composants en suivant les indications de la fiche de sécurité du produit utilisé, effectuer cette opération dans une zone aérée, porter des vêtements de protection, éviter de mélanger des produits et protéger l'appareil et les objets à proximité.

- ⚠ Lésions personnelles par contact de la peau et des yeux avec des substances acides, inhalation ou ingestion d'agents chimiques nocifs.

- ⚠ Dommages à l'appareil ou aux objets à proximité en raison de la corrosion par des substances acides.

Eviter d'effectuer des travaux sur le produit dans des conditions d'ensoleillement intense.

- ⚠ Lésions personnelles dues à brûlures

INDICAZIONI GENERALI

Condizioni di impiego

Montare i collettori piani solo su tetti, strutture, superfici, ecc. di portata sufficiente.

Se necessario, richiedere l'intervento di un esperto di carichi strutturali.

I collettori sono idonei ad un carico regolare da neve di 1000 Pa e a un carico dovuto al vento di 1000 Pa. Tutti i collegamenti dei collettori e fori d'aerazione devono essere protetti da infiltrazioni d'acqua e sporcizia.

Pressione massima di esercizio

Il collettore ha una pressione massima di esercizio di 6 bar.

Minimo e massimo angolo di inclinazione

Il collettore può essere installato con un angolo di inclinazione minimo di 10° e massimo di 70°. Se la pendenza è inferiore ai 10° si può raccogliere acqua piovana con possibilità di perdite e infiltrazioni.

GENERAL INFORMATION

Use conditions

Mount flat plate collectors only on roofs, structures, surfaces, etc. capable of withstanding the relative load. If necessary, request the assistance of an expert in structural loads.

The collectors are able to withstand normal snow loads of 1000 Pa and wind loads of 1000 Pa. All connection parts and ventilation holes must be protected from the infiltration of water and dirt.

Maximum operating pressure

The collector has a maximum operating pressure of 6 bar.

Minimum and maximum angle of inclination

The collector can be installed with a minimum inclination of 10° and a maximum of 70°.

If the roof slope is below 10°, rain water may collect and cause leakages or infiltrations.

INDICATIONS GÉNÉRALES

Conditions d'utilisation

Ne monter les capteurs plans que sur des toits, des structures et des surfaces etc. ayant une portée suffisante. Au besoin, faire appel à un spécialiste en charges structurales.

Les capteurs doivent résister à une charge de neige de 1000 Pa et à une charge de vent de 1000 Pa. Tous les raccordements des capteurs et les aérations doivent être protégés contre les infiltrations d'eau et contre la saleté.

Pression d'exercice maximale

Le capteur dispose d'une pression d'exercice maximale de 6 bar.


Angle d'inclinaison minimal et maximal

Le capteur peut être installé avec un angle d'inclinaison minimal de 10° et maximal de 70°. Si la pente est inférieure à 10°, l'eau de pluie risque de stagner et de provoquer des fuites et des infiltrations.

Perdite di carico

Pressure loss

Pertes de charge

**Trasporto e manipolazione**

Il collettore solare va trasportato in verticale evitando brusche movimentazioni.

Nel trasporto bisogna porre particolare attenzione al lato del vetro.

Non appoggiare o trasportare i collettori con il vetro rivolto verso il basso.

Prima dell'installazione, non lasciare mai il collettore solare all'aperto con il vetro rivolto verso il basso per evitare, in caso di pioggia, l'infiltrarsi di acqua dentro il collettore.

Questo provocherebbe condensa all'interno del pannello.

Lasciare i collettori nell'imballaggio fino al luogo del montaggio definitivo, per proteggerli dai danneggiamenti.

Non appoggiare il lato posteriore dei collettori su superfici irregolari o appuntite.

Coprire sempre il vetro dei collettori fino al momento della messa in servizio dell'impianto.

Transportation and handling

The solar collector should be transported in an upright position, avoiding sudden movements.

During transportation, particular care should be taken when positioning the glass side.

Do not place the collectors so that the glass is facing downwards

or transport them in this manner.

Before installing the solar collector, never leave it exposed to the elements with the glass side facing downwards; if it rains, water could enter the collector.

This would cause condensation to form inside the panel.

Leave the collectors in their packaging until they reach the place where they are to be installed; this will prevent damage.

Do not rest the rear side of the collectors on uneven or pointed surfaces.

Always keep the glass side of the collector covered until the system is ready for operation.

Transport et manutention

Le capteur solaire doit être transporté évitant des déplacements brusques.

Pendant le transport, faire attention au côté du vitrage.

Ne pas poser ou transporter les capteurs, vitrage tourné vers le bas.

Avant l'installation, ne jamais laisser le capteur solaire à l'extérieur, vitrage tourné vers le bas pour éviter qu'en cas de pluie l'eau s'infilte à l'intérieur du capteur.

Ce qui entraînerait la formation de buée à l'intérieur du panneau.

Laisser les capteurs dans leur emballage jusqu'au lieu d'installation définitif pour les protéger contre tout risque d'endommagement.

Ne pas poser le côté arrière des capteurs sur des surfaces irrégulières ou pointues.

Couvrir le vitrage des capteurs jusqu'au moment de la mise en service de l'installation.

Orientamento

I collettori solari forniscono le massime prestazioni energetiche quando la loro superficie è esattamente rivolta a sud.

Particolari condizioni locali, come ad esempio gli ombreggiamenti o l'orientamento delle falde del tetto, possono consigliare una leggera variazione di orientamento rispetto al sud.

Posizionamento

Prima di installare il collettore solare bisogna scegliere la sua posizione, facendo in modo che siano rispettate le seguenti condizioni:

1. Esposizione in un luogo privo di ombra durante le ore di insolazione;
2. Minima esposizione ai venti;
3. Minima distanza dall'accumulo;
4. Accessibilità per eventuali manutenzioni;
5. Buon ancoraggio e sufficiente resistenza alle sollecitazioni del vento.
6. Per ridurre al minimo i carichi del vento, evitare un'installazione sul bordo del tetto.
Distanza minima: 1,2 m; da incrementare negli edifici alti e nelle zone esposte.

Messa a terra e protezione anti-fulmini

Le tubazioni metalliche del circuito solare e le parti che conducono corrente devono essere collegate in modo equipotenziale alla rete di terra generale con un conduttore verde/giallo in rame di sezione minima 16 mm².

Se è presente un impianto parafulmine, i collettori possono essere integrati a quest'ultimo.

Il collegamento a massa può essere effettuato tramite un picchetto di terra.

Il conduttore di terra deve essere posato all'esterno lungo la casa.

Il dispersore deve essere collegato anche alla rete di terra generale con un conduttore equipotenziale avente la stessa sezione.

I lavori devono tassativamente essere eseguiti da una ditta specializzata in impianti elettrici.

Liquido termovettore

Come fluido termovettore può essere utilizzato esclusivamente un propilen glicole atossico per impiego su impianti solari termici.

Un funzionamento con sola acqua non è ammesso nemmeno nelle zone protette dal gelo (protezione mancante contro la corrosione).

Il fluido solare è fornito dal costruttore.

Nel caso in cui sia una miscela pura deve essere miscelata con acqua secondo la protezione antigelo che si vuole ottenere, nel caso sia una miscela già diluita deve essere utilizzata così come fornita senza aggiunta di acqua.

Eventuali rabbocchi devono essere fatti con lo stesso tipo di miscela utilizzato nella fase di riempimento dell'impianto.

Per garantire a lungo termine l'inalterabilità del liquido termovettore è indispensabile risciacquare a fondo il circuito solare prima di procedere al riempimento.

Osservare le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto.

Attenzione: L'irradiazione di calore verso il cielo notturno freddo può causare danni da gelo già a temperature dell'aria di 5 °C.

Orientation

The solar collectors offer maximum energy performance when the surfaces are facing directly south.

Different local conditions, for example the amount of shade or the direction of the roof slants, may lead to a slight variation of the south-facing position.

Positioning

Before installing the solar collector you must choose its position, so that the following conditions are satisfied:

1. the collector must be placed in areas that are not in the shade during hours of sunlight;
2. there must be minimal wind exposure;
3. it must be placed as close as possible to the storage cylinder;
4. it must be accessible for any necessary maintenance work;
5. it must be firmly secured in place and able to withstand wind pressure.
6. In order to minimise wind loads, avoid installing the appliance on the edge of roofs.
Minimum distance: 1.2 m; increase this distance for tall buildings and heavily exposed areas.

Earthing system and anti-lightning protection

The metal piping used in the solar heating circuit and parts that carry electricity must be connected equipotentially to the general earthing system, with a green/yellow copper wire with a minimum section of 16 mm².

If an antilightning system is in place, the collectors can be connected to it.

The earth connection may be performed using an earth rod.

The earth conductor must be installed outside the building.

The ground electrode must be connected to the general earthing system using a proportionate wire of the same section.

Work must be carried out exclusively by a company specialised in electrical circuits.

Heat transfer fluid

Only non-toxic propylene glycol can be used as the heat-conveying fluid for use in solar heating systems.

It is not permitted to operate the system using only water, even in areas which are protected against ice (lacking protection against corrosion).

The solar fluid is supplied by the manufacturer. In the event of a pure mixture, the latter must be diluted with water depending on the desired degree of anti-frost protection, whereas pre-diluted mixtures must be used as supplied without any added water. Any top-ups must be performed with the same type of mixture used for filling the system. In order to ensure the long-term durability of the heat transfer fluid, it is vital to thoroughly rinse the solar circuit before refilling. Comply with the instructions on the product's packaging.

Warning: heat radiating towards a cold night sky may cause frost-related damage even at air temperatures of 5°C.

Orientation

Les capteurs solaires atteignent les plus hautes performances énergétiques quand leur surface est exposée plein sud.

Des conditions locales particulières, zones d'ombre par exemple ou orientation des pans de toit, peuvent exiger une légère modification d'orientation par rapport au sud.

Positionnement

Avant d'installer le capteur, il faut choisir son emplacement en respectant les conditions suivantes :

1. Exposition dans un endroit dépourvu d'ombre pendant les heures d'ensoleillement ;
2. Exposition minimale aux vents ;
3. Distance réduite de l'accumulateur ;
4. Accessibilité en cas d'interventions d'entretien ;
5. Bon ancrage et résistance suffisante aux contraintes du vent.
6. Pour réduire le plus possible les charges du vent, éviter toute installation en bordure de toit. Distance minimale : 1,2 m ; à augmenter en cas d'immeubles de plusieurs étages et de zones exposées.

Mise à la terre et protection contre la foudre

Les tuyauteries métalliques du circuit solaire ainsi que les parties parcourues par un courant électrique doivent être reliées de façon équipotentielle au réseau de terre général par un conducteur vert/jaune en cuivre ayant au moins 16 mm² de section.

En présence d'une installation de protection contre la foudre, les capteurs peuvent y être reliés.

Le raccordement à la masse peut avoir lieu par un piquet de terre.

Le conducteur de terre doit être placé à l'extérieur du bâtiment.

Le déperditeur doit aussi être relié au réseau de terre général par un conducteur équipotentiel de même section. Les travaux doivent obligatoirement être réalisés par une entreprise spécialisée en installations électriques.

Liquide caloporteur

Seul un propylène glycol non toxique peut être utilisé comme liquide caloporteur sur des installations thermiques solaires.

Un fonctionnement à l'eau uniquement n'est pas possible, même dans des zones à l'abri du gel (manque de protection contre la corrosion).

Le liquide solaire est fourni par le fabricant.

Si le mélange est pur, il faut le diluer avec de l'eau pour obtenir la protection antigel souhaitée, si le mélange est déjà dilué, il faut l'utiliser tel quel sans ajout d'eau.

En cas de rajout, il faut toujours utiliser le même type de mélange utilisé pour le remplissage de l'installation.

Pour garantir l'intégrité du liquide caloporteur à long terme, un rinçage rigoureux du circuit solaire avant le remplissage est indispensable.

Observer les consignes reportées sur l'emballage du produit.

Attention: L'irradiation de chaleur vers le ciel nocturne froid peut induire des dégâts de gel à partir d'une température de l'air de 5 °C.

LIQUIDO ANTIGELO – MISCELA PRONTA / ANTI-FROST LIQUID – READY TO USE / LIQUIDE ANTIGEL - MÉLANGE PRÊT À L'EMPLOI	
Protezione antigelo / Anti-frost protection / Protection hors gel	Fino a -28°C / Up to -28°C / Jusqu'à -28°C
Composizione (liquido solare fornito dal produttore) Composition (solar liquid supplied by the manufacturer) Composition (liquide solaire fourni par le fabricant)	Soluzione acquosa di 1.2 glicole propilenico con inibitori della corrosione Aqueous solution of 1.2 propylene glycol with corrosion inhibitors Solution aqueuse de 1.2 propylène glycol avec inhibiteurs de corrosion
Viscosità a 20°C / Viscosity at 20°C / Viscosité à 20 °C	Ca. 5 mm²/s / Approx. 5 mm²/s / Env. 5 mm²/s
Densità a 20°C / Density at 20°C / Densité à 20 °C	Ca 1,030 g/cm³ / Approx. 1.030 g/cm³ / Env. 1,030 g/cm³

LIQUIDO ANTIGELO – MISCELA DA DILUIRE / UNDILUTED ANTIFREEZE FLUID / LIQUIDE ANTIGEL - MÉLANGE À DILUER	
Composizione (liquido solare fornito dal produttore) Composition (solar liquid supplied by the manufacturer) Composition (liquide solaire fourni par le fabricant)	Soluzione acquosa di 1.2 glicole propilenico con inibitori della corrosione Aqueous solution of 1.2 propylene glycol with corrosion inhibitors Solution aqueuse de 1.2 propylène glycol avec inhibiteurs de corrosion
Viscosità a 20°C / Viscosity at 20°C / Viscosité à 20 °C	Ca. 68-72 mm²/s / Approx. 68-72 mm²/s / Env. 68 - 72 mm²/s
Densità a 20°C / Density at 20°C / Densité à 20 °C	Ca 1,058 g/cm³ / Approx. 1.058 g/cm³ / Env. 1,058 g/cm³

TABELLA PER LA DILUIZIONE DELLA MISCELA PURA / TABLE FOR DILUTING THE PURE MIXTURE / TABLEAU DE DILUTION DU MÉLANGE PUR		
Punto di congelamento / Freezing point / Point de congélation	% v/v glicole / % v/v glycol / % v/v glycol	% v/v acqua / % v/v water / % v/v eau
-10 °C	25	75
-14 °C	30	70
-17 °C	35	65
-21 °C	40	60
-26 °C	45	55
-32 °C	50	50
-40 °C	55	45

Diluire con acqua neutra (qualità dell'acqua potabile, massimo 100 mg/kg di cloruri, o acqua demineralizzata).

Una concentrazione minima di 25% v/v deve essere mantenuta per accertare la protezione completa contro la corrosione.

Dilute with neutral water (quality of the drinkable water: maximum 100 mg/kg chloride content, or demineralised water).

A minimum concentration of 25% v/v must be maintained in order to ensure total protection against corrosion.

Diluer avec de l'eau neutre (qualité de l'eau potable, maximum 100 mg/kg de chlorures, ou eau déminéralisée).

Il faut garder une concentration minimale de 25% v/v pour assurer une protection complète contre la corrosion.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I collettori solari trasformano l'energia radiante diretta e diffusa del sole in energia termica (calore). A tale scopo, la luce del sole viene captata dalla superficie dell'assorbitore.

Quest'ultima è percorsa in modo uniforme da dei condotti attraverso i quali viene trasportato il calore. La speciale struttura del collettore previene un'indesiderata cessione di calore all'ambiente.

L'accumulatore solare ha lo scopo di conservare l'acqua calda fino al momento dell'utilizzo. L'accumulatore dovrebbe essere dimensionato in modo tale da compensare un breve periodo di brutto tempo.

ATTENZIONE! Per le nazioni che hanno recepito la normativa europea EN 1487:2000 il dispositivo contro le sovrappressioni eventualmente in dotazione con il prodotto non è conforme alle normative nazionali.

Il dispositivo a norma deve avere pressione massima di 0,7 MPa (7 bar) e comprendere almeno: un rubinetto di intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico.

La struttura semplifica il montaggio dei collettori.

Sono disponibili diverse tipologie in funzione dell'installazione desiderata.

Il fluido termovettore circola all'interno del sistema e trasporta il calore dai collettori all'accumulatore. Il calore viene ceduto all'acqua sanitaria attraverso uno scambiatore di calore. Il liquido termovettore contiene un prodotto antigelo che protegge l'impianto in inverno dai danni causati dal gelo.

È atossico e resistente alle enormi escursioni termiche.

PRODUCT DESCRIPTION

Solar collectors transform the sun's direct and diffused radiating energy into thermal energy (heat). For this to occur, sunlight must be captured by the absorber's surface.

The latter consists of a uniform network of tubes through which heat is conveyed. The collector's specific shape prevents undesired heat dispersal into the environment.

The **accumulator tank** stores the hot water until the latter is used.

The accumulator should be suitably sized so as to compensate for short periods of adverse weather conditions.

WARNING! For those nations that have taken on European norm EN 1487:2000, the pressure safety device provided with the product does not comply with national norms.

According to this regulation, the device must have a maximum pressure of 0.7Mpa (7 bar) and include the following components at the very least: a cut-off valve, a non-return valve, a control mechanism for the non-return valve, a safety valve, a water pressure shut-off device.

The structure simplifies collector installation.

Several different types are available depending on the desired installation.

The heat-carrying fluid circulates inside the system and conveys heat from the collectors to the accumulator tank.

Heat is released to the domestic water through a heat exchanger.

The heat-carrying fluid contains an anti-frost product that protects the system from frost-related damage during winter.

It is non-toxic and resistant to substantial temperature variations.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les capteurs solaires transforment l'énergie radiante directe et diffuse du soleil en énergie thermique (chaleur).

A cette fin, la lumière du soleil est captée par la surface de l'absorbeur. Cette dernière est parcourue uniformément par des conducteurs qui transportent la chaleur. La structure spéciale du capteur prévient toute cession de chaleur indésirable à l'environnement.

L'accumulateur solaire a pour but de conserver l'eau chaude jusqu'au moment de son utilisation. Il faut que l'accumulateur soit dimensionné de manière à compenser une brève période de mauvais temps.

ATTENTION ! Dans les pays qui ont adopté la normative européenne EN 1487:2000, le dispositif de protection contre les surpressions qui équipe le produit n'est pas conforme.


Pour que le dispositif soit réglementaire, il faut que sa pression maximale ne dépasse pas 0,7 MPa (7 bar) et il doit comprendre au moins : un robinet d'arrêt, une soupape de retenue, un dispositif de contrôle de la soupape de retenue, une soupape de sécurité, un dispositif d'interruption de charge hydraulique.

La structure simplifie la pose des capteurs.

Plusieurs types sont disponibles selon l'installation souhaitée.

Le liquide caloporteur circule à l'intérieur du système et transporte la chaleur des capteurs vers l'accumulateur.

La chaleur est cédée à l'eau sanitaire à travers un échangeur de chaleur. Le liquide caloporteur contient un produit antigel qui protège l'installation en hiver contre les dégâts dus au gel. Il n'est pas toxique et résiste à des amplitudes thermiques importantes.



Collettore solare \ Solar collector \ Capteur solaire	XP 2.5-1 V	XP 2.5-1 H
Area lorda \ Gross area \ Surface brute	2,528 m ²	2,528 m ²
Area di apertura \ Aperture area \ Aire d'ouverture	2,256 m ²	2,259 m ²
Area assorbitore \ Absorber area \ Aire absorbeur	2,227 m ²	2,242 m ²
η_0 *	0.819	0.824
a_1 *	3.176	3.058
a_2 *	0.016	0.017
Contenuto di fluido \ Fluid content \ Contenu de fluide	2,1 l	2,5 l
Pressione massima di esercizio \ Maximum operating pressure \ Pression d'exercice maximale	6 bar	6 bar
Peso netto \ Net weight \ Poids net	46 kg	46 kg

* Riferito all'area di apertura \ Data refers to aperture area \ Se réfère à l'aire d'ouverture

MONTAGGIO DEI COLLETTORI

Set di raccordo

Il set si compone di due raccordi a gomito e due tappi di sfianto. I raccordi lato collettore sono a connessione rapida con tenuta a doppio O-ring e lato installatore in esecuzione 22 mm con anello di tenuta metallico.

I tappi per i due attacchi non utilizzati sono delle valvole di sfianto manuale che consentono di disaerare le estremità cieche dei tubi nel campo collettori.

È fornito anche un grasso speciale da applicare agli O-ring di tenuta con caratteristiche adatte allo scopo.

Tutti i raccordi sono forniti di isolante termico.

ASSEMBLING THE COLLECTORS

Fitting kit

The kit consists of two elbow fittings and two bleed caps. The collector-side fittings offer quick connection and have a double O-ring seal, while the 22 mm installer-side fittings have a metal ring seal.

The caps for the two unused connections are manual bleed valves which can be used to discharge air from the dead ends of pipes in the collector array.

A special grease, designed specifically for application to the O-ring seals, is also supplied.


All fittings are supplied with heat insulation.

POSE DES CAPTEURS

Jeu de raccords

Le jeu se compose de deux raccords coudés et de deux bouchons d'évent. Les raccords côté capteur sont à connexion rapide avec étanchéité par double joint torique et côté installateur en exécution 22 mm avec anneau d'étanchéité métallique. Les bouchons des deux raccords non utilisés sont des vannes d'évent manuel qui permettent de purger l'air des extrémités aveugles des tuyaux dans le champ de capteurs. Fourniture d'une graisse spéciale, à appliquer sur les joints toriques d'étanchéité, ayant des caractéristiques prévues à cet effet.

Tous les raccords sont munis d'isolant thermique.



Kit di giunzione


I collettori vengono collegati tra loro con l'ausilio di due compensatori. Essi compensano le tensioni termiche che si formano sempre tra materiali diversi e garantiscono così una lunga durata di esercizio dei collettori. È fornito anche un grasso speciale da applicare agli O-ring di tenuta con caratteristiche adatte allo scopo. Tutti i raccordi sono forniti di isolante termico.

Jointing kit

The collectors are connected using two compensators. They balance the thermal tensions which always form between different materials, thus guaranteeing extended collector operating life. A special grease, designed specifically for application to the O-ring seals, is also supplied. All fittings are supplied with heat insulation.

Kit de jonction

Les capteurs sont raccordés entre eux à l'aide de deux compensateurs. Ils compensent les tensions thermiques qui se forment toujours entre des matériaux différents et assurent ainsi un fonctionnement prolongé des capteurs. Fourniture d'une graisse spéciale, à appliquer sur les joints toriques d'étanchéité, ayant des caractéristiques prévues à cet effet. Tous les raccords sont munis d'isolant thermique.



Kit raccordo a T

Raccordo a T, lato collettore a connessione rapida con tenuta a doppio O-ring e lato installatore in esecuzione 22 mm con anello di tenuta metallico.

È fornito anche un grasso speciale da applicare agli O-ring di tenuta con caratteristiche adatte allo scopo. Tutti i raccordi sono forniti di isolante termico.

Tee-fitting kit

The collector-side Tee-fitting offers quick connection and has a double O-ring seal, while the 22 mm installer-side fitting has a metal ring seal.


A special grease, designed specifically for application to the O-ring seals, is also supplied.

All fittings are supplied with heat insulation.

Kit raccord en T

Raccordo en T, côté capteur à connexion rapide avec étanchéité par double joint torique et côté installateur en exécution 22 mm avec anneau d'étanchéité métallique.

Fourniture d'une graisse spéciale, à appliquer sur les joints toriques d'étanchéité, ayant des caractéristiques prévues à cet effet. Tous les raccords sont munis d'isolant thermique.



Kit raccordo curvo

Raccordo curvo, lato collettore a connessione rapida con tenuta a doppio O-ring e lato installatore in esecuzione 22 mm con anello di tenuta metallico.

È fornito anche un grasso speciale da applicare agli O-ring di tenuta con caratteristiche adatte allo scopo. Tutti i raccordi sono forniti di isolante termico.

Bend fitting kit


The collector-side bend fitting offers quick connection and has a double O-ring seal, while the 22 mm installer-side fitting has a metal ring seal.

A special grease, designed specifically for application to the O-ring seals, is also supplied. All fittings are supplied with heat insulation.

Kit raccord courbe

Raccord courbe, côté capteur à connexion rapide avec étanchéité par double joint torique et côté installateur en exécution 22 mm avec anneau d'étanchéité métallique.

Fourniture d'une graisse spéciale, à appliquer sur les joints toriques d'étanchéité, ayant des caractéristiques prévues à cet effet. Tous les raccords sont munis d'isolant thermique.

**Kit tappo degasatore**


Il tappo degasatore è una valvola di sfiato manuale che consente di disaerare l'estremità cieca dei tubi nel campo collettori. Lato collettore a connessione rapida con tenuta a doppio O-ring. È fornito anche un grasso speciale da applicare agli O-ring di tenuta con caratteristiche adatte allo scopo. Tutti i raccordi sono forniti di isolante termico.

Deaerator cap kit

The deaerator cap is a manual bleed valve which can be used to discharge air from the dead end of pipes in the collector array. Collector-side fitting offering quick connection, with double O-ring seal. A special grease, designed specifically for application to the O-ring seals, is also supplied. All fittings are supplied with heat insulation.

Kit bouchon dégazeur

Le bouchon dégazeur est une vanne d'évent manuel qui permet de purger l'air des extrémités aveugles des tuyaux dans le champ de capteurs. Côté capteur à connexion rapide avec étanchéité par double joint torique. Fourniture d'une graisse spéciale, à appliquer sur les joints toriques d'étanchéité, ayant des caractéristiques prévues à cet effet. Tous les raccords sont munis d'isolant thermique.

**Separatore d'aria/collettore d'aria**

Per un funzionamento privo di guasti, il circuito solare deve essere completamente privo di bolle d'aria. Le bollicine d'aria che si formano a temperature elevate nell'impianto disaerato vengono eliminate tramite il separatore d'aria. Negli impianti senza separatore d'aria, le bollicine si accumulano in un collettore nel punto più alto, dove devono essere evacuate tramite un disaeratore manuale (separatore d'aria e disaeratore manuale da prevedere da parte del cliente).

Air separator/air collector

For smooth operation, make sure the solar circuit is completely free of air bubbles. The air bubbles that form in the deaerated system at high temperatures are eliminated using the air separator. In systems which do not have an air separator, the bubbles build up in a collector at the highest point in the system, where they are discharged using a manual deaerator (air separator and manual deaerator to be sourced by the customer).

Séparateur d'air/capteur d'air

Pour un fonctionnement sans pannes, aucune bulle d'air ne doit se trouver dans le circuit solaire. Les bulles d'air qui se forment à des températures élevées dans l'installation désaérée sont éliminées à l'aide du séparateur d'air. Dans les installations dépourvues de séparateur d'air, les bulles s'accumulent dans un capteur au point le plus haut où il faut les évacuer à l'aide d'un désaérateur manuel (séparateur d'air et désaérateur manuel à prévoir par le client).

Guarnizioni

Gli attacchi dei collettori sono dotati di O-ring di tenuta per applicazioni solari. Le guarnizioni sono già inserite nei raccordi. È fornito anche un grasso speciale da applicare agli O-ring di tenuta con caratteristiche adatte allo scopo.

Gaskets

The collector connections are fitted with O-ring seals designed for solar applications. The gaskets are supplied pre-assembled with the fittings. A special grease, designed specifically for application to the O-ring seals, is also supplied.

Joints

Les raccords des capteurs sont équipés de double joint torique d'étanchéité pour applications solaires. Les joints sont déjà assemblés dans les raccords. Fourniture d'une graisse spéciale, à appliquer sur les joints toriques d'étanchéité, ayant des caractéristiques prévues à cet effet.

Passaggio tetto


Per consentire un montaggio semplice sono disponibili dei passaggi tetto coordinati al sistema.

Roof passage element

The installation process can be simplified through the application of roof passage elements specifically designed for use with the system.

Passage de toit

Pour simplifier la pose, des passages de toit assortis au système sont disponibles.

**Materiale**

Le tubazioni del circuito solare devono essere realizzate secondo EN 12975 con un materiale omologato per impianti solari. Si raccomanda di utilizzare tubi in rame o in acciaio INOX con raccordi di tenuta metallo su metallo.

Le connessioni saldate devono essere realizzate con leghe per brasatura forte.

I materiali e i raccordi utilizzati devono essere resistenti alle temperature (fino a 200°C), al fluido termovettore e agli influssi atmosferici.

Material

The piping used in the solar circuit must be constructed in accordance with EN 12975, using a material which has been approved for use with solar heating systems. We recommend the use of copper or stainless steel pipes, with metal-to-metal attachment seals.

Solder connections must be made using brazing alloys.

The materials and fittings used must

Matériel

Les tuyauteries du circuit solaire doivent être réalisées conformément à la norme EN 12975 dans un matériel homologué pour les installations solaires. Nous recommandons l'utilisation de tuyaux en cuivre ou en INOX avec des raccords d'étanchéité métal/métal.

Les raccords soudés doivent être réalisés à l'aide d'alliages pour brasage fort.

Les matériaux et les raccords utilisés doivent résister à des températures élevées (jusqu'à 200°C), au liquide caloporteur et aux phénomènes atmosphériques.

Dimensionamento

Il diametro necessario delle tubazioni è stabilito in base alla tabella riportata a lato. In caso di impianti più grandi o lungherie totali dei tubi superiori, la dimensione e la resistenza delle tubazioni deve essere calcolata e adattata al dimensionamento della pompa di circolazione. Per il dimensionamento della pompa, considerare la maggiore perdita di carico del fluido termovettore rispetto all'acqua. Formula empirica: perdita di carico (fluido termovettore) = 1,5 x perdita di carico (acqua)

Sizing

The required diameter of the piping system is recorded in the table shown opposite. For larger systems or total length of the upper pipes, the size and resistance of the pipes must be calculated and then adjusted to the sizing of the circulation pump. To size the pump, compare the greatest pressure loss in heat transfer fluid with that of water. Empirical formula: pressure loss (heat transfer fluid) = 1.5 x pressure loss (water).

Dimensions

Le diamètre nécessaire pour les tuyaux est établi sur la base du tableau ci-contre. Pour des installations plus grandes ou si les tuyaux sont plus longs, la dimension et la résistance des tuyauteries devront être calculées et adaptées aux dimensions de la pompe de circulation. Pour le dimensionnement de la pompe, considérer la perte de charge majeure du liquide caloporteur par rapport à l'eau. Formule empirique : perte de charge (fluide caloporteur) = 1,5 x perte de charge (eau).

Rame / Copper Cuivre	Tubo ondulato acciaio inox Corrugated stainless steel pipe Tuyau ondulé en acier inox	Numero collettori / Number of collectors / Nombre de capteurs									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ø _e 10 - Ø _i 8		x	x	x							
Ø _e 15 - Ø _i 13	DN16	x	x	x	x	x	x	x	x		
Ø _e 18 - Ø _i 16	DN20				x	x	x	x	x	x	x
Ø _e 22 - Ø _i 20	DN25						x	x	x	x	x
Rame / Copper Cuivre	Tubo ondulato acciaio inox Corrugated stainless steel pipe Tuyau ondulé en acier inox	Numero collettori / Number of collectors / Nombre de capteurs									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ø _e 18 - Ø _i 16	DN20										
Ø _e 22 - Ø _i 20	DN25	x	x	x	x	x	x	x			
Ø _e 28 - Ø _i 25					x	x	x	x	x	x	x

* dimensionamento riferito ad una portata di 30 l/hm² e una temperatura del fluido di 80°C

* sizing refers to a flow rate of 30 l/hm² and a fluid temperature of 80°C

* dimensionnement pour un débit de 30 l/hm² et une température du fluide de 80°C

MONTAGGIO DEI COLLETTORI**ASSEMBLING THE COLLECTORS****POSE DES CAPTEURS****A: Collegamento di collettori in parallelo con raccordi idraulici in diagonale**

I collettori possono essere collegati in parallelo grazie al kit giunzione.

Il numero massimo di collettori collegabili in parallelo sulla stessa fila è 10.

I raccordi di ingresso e uscita del campo collettori devono essere disposti in maniera tale da creare un collegamento diagonale (ingresso in basso su un lato, uscita in alto sul lato opposto del campo collettori).

B: Collegamento di collettori in parallelo con raccordi idraulici dallo stesso lato

I collettori possono essere collegati in parallelo grazie al kit giunzione.

Gli impianti con 1 fino a 5 collettori possono essere collegati su un lato.

C: Collegamento di collettori in serie

Il singolo campo collettori può essere collegato in serie ad un altro campo.

È importante che il numero di collettori nelle file sia uguale onde evitare scompensi di portate nei campi collettori.

D: Collegamento di stringhe di collettori in parallelo

Il singolo campo collettori può essere collegato in parallelo ad un altro campo.

È importante che il numero di collettori nelle file sia uguale onde evitare scompensi di portate nei campi collettori.

Il collegamento idraulico va eseguito secondo il principio del ritorno invertito.

A: Connecting collectors in parallel with diagonal hydraulic connections

The collectors can be connected in parallel using the jointing kit.

A maximum of 10 collectors can be connected in parallel per row.

The inlet and outlet connections of the collector array must be arranged in such a way as to form a diagonal connection (with the inlet at the bottom of one side of the array and the outlet at the top of the other side).

B: Connecting collectors in parallel with hydraulic connections on the same side

The collectors can be connected in parallel using the jointing kit.

Systems of up to 5 collectors can be connected on one side.

C: Connecting collectors in series

A single collector array may be connected in series to another array.

It is important that the number of collectors is the same in each row in order to avoid differences in flow rate within the arrays.

D: Connecting collector arrays in parallel

A single collector array may be connected in parallel to another array.

It is important that the number of collectors is the same in each row in order to avoid differences in flow rate within the arrays.

Hydraulic connection should be carried out according to the principle of reverse return.

A : Raccordement des capteurs en parallèle avec raccords hydrauliques en diagonale

Les capteurs peuvent être reliés en parallèle grâce au kit de jonction.

Un maximum de dix capteurs peuvent être reliés en parallèle sur une même rangée.

Les raccordements d'entrée et de sortie du champ de capteurs doivent être disposés de sorte à créer un raccordement en diagonale (entrée en bas sur un côté, sortie en haut sur le côté opposé du champ de capteurs).

B : Raccordement de capteurs en parallèle avec raccords hydrauliques du même côté

Les capteurs peuvent être reliés en parallèle grâce au kit de jonction.

Les installations composées de 1 à 5 capteurs peuvent être raccordées sur un côté.

C : Raccordement des capteurs en série

Le champ de capteurs simple peut être relié en série à un autre champ.


Il est important que le nombre de capteurs dans les rangées soit identique afin d'éviter toute différence de débit dans les champs.

D : Raccordement de lignes de capteurs en parallèle

Le champ de capteurs simple peut être relié en parallèle à un autre champ.

Il est important que le nombre de capteurs dans les rangées soit identique afin d'éviter toute différence de débit dans les champs.

Le raccordement hydraulique est réalisé selon le principe du retour inversé.



Predisposizione per fissaggio a terra o tetto piano

Il kit di installazione a terra è composto di moduli unitari, le indicazioni dimensionali per la predisposizione sotto riportate sono valide per tutte le possibili combinazioni installative (massimo 10 collettori in una fila).

Il kit di installazione resiste, in condizioni di carico normale, fino a 1 kN/m^2 di neve; 28 m/s vento -100 km/h .

Ogni singolo triangolo deve essere ancorato contro slittamento e capovolgimento, dovuti all'azione del vento, con almeno due viti diametro 12 (da scegliere a seconda dei casi): direttamente sulla struttura del tetto, avendo cura poi di sigillare i fori in modo tale da non creare infiltrazioni di acqua o su di una sottostruttura fatta predisporre dal committente.

Es. di sottostruttura: piastre di cemento, piastre in ferro/ghisa, putrelle in acciaio, piastre di cemento con aggiunta di ancoraggio, ecc.

Attenzione: la sottostruttura, a cura del committente, deve essere in grado di assorbire le forze del vento che spingono sui collettori ed essere fissata in modo da non danneggiare il tetto.

La struttura del tetto piano deve essere in grado di sopportare il peso complessivo dei sostegni appesantiti.

NOTA: In caso di installazioni in situazioni particolari si consiglia uno studio statico/strutturale preventivo.

Per rendere maggiormente stabile il sistema di fissaggio è possibile aumentare il numero di triangoli di fissaggio.

Setup for ground or flat roof installation

The ground installation kit comprises single modules; the size indications for the setup indicated below are valid for all possible installation combinations (maximum 10 collectors in a row).

In normal load conditions the installation kit can withstand up to 1 kN/m^2 snow load; 28 m/s – 100 km/h wind speed.

Every single bracket must be fastened securely to prevent sliding and upturning caused by wind, using at least two 12 mm diameter screws (selected in accordance with each individual situation): directly on the roof structure, where the holes are sealed so that no water leaks can occur, or on a sub-structure provided by the customer.

Sub-structure examples: cement tiles, iron/cast iron plates, steel girders, cement tiles with fixing details, etc.

Warning: The sub-structure (which is the customer's responsibility) must be able to absorb the force of the wind as it pushes against the collectors; it must also be secured in such a way that the roof is not damaged

The flat roof structure must be able to withstand the total weight of the heavy supports.

NOTE: Some unusual installation situations require an initial immobility/structural test.

The number of fixing brackets can be increased in order to increase the stability of the securing system.

Prévu pour fixation au sol ou sur un toit plat

Le kit d'installation au sol est formé de modules unitaires, les indications de dimensions pour la prédisposition fournies ci-après sont applicables à toutes les combinaisons d'installation possibles (maximum 10 capteurs par rangée).

Le kit d'installation résiste, dans des conditions normales, à une charge de neige jusqu'à 1 kN/m^2 et à une vitesse du vent jusqu'à 28 m/s (100 km/h).

Chaque triangle doit être ancré, pour éviter tout risque de glissement ou de renversement sous l'action du vent, avec au moins deux vis diamètre 12 (à choisir selon les cas): directement à la structure du toit, en veillant à bien boucher les trous de manière à éviter les infiltrations d'eau ou à une sous-construction que le client se charge de faire réaliser.


Ex. de sous-construction : plaque de ciment, plaque en fer/fonte, poutrelles d'acier, plaque de ciment avec ancrage, etc.

Attention : la sous-construction, à la charge du client, doit être en mesure d'absorber les forces du vent qui poussent sur les capteurs et être fixée de manière à ne pas endommager la toiture.



La structure du toit plat doit être en mesure de supporter le poids total des supports alourdis.

REMARQUE: en cas d'installations dans des situations particulières, une étude statique/structurelle préalable est conseillée.

Pour rendre le système de fixation plus stable, il est possible d'augmenter le nombre de triangles de fixation.



A: PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI IN CONDIZIONI DI CARICHI NORMALI.
B: PUNTI DI FISSAGGIO ADDIZIONALI CONSIGLIATI IN CONDIZIONI DI FORTI CARICHI DA VALUTARE IN LOCO CON UN ESPERTO DI STATICA.
A: RECOMMENDED FIXING POINTS UNDER NORMAL LOAD CONDITIONS.
B: RECOMMENDED ADDITIONAL FIXING POINTS UNDER HEAVY LOAD CONDITIONS TO BE ASSESSED ON-SITE BY AN IMMOBILITY EXPERT
A: POINTS DE FIXATION CONSEILLÉS DANS DES CONDITIONS DE CHARGE NORMALES.
B: POINTS DE FIXATION SUPPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS DANS DES CONDITIONS DE FORTES CHARGES À ÉVALUER SUR PLACE PAR UN SPÉCIALISTE EN STATIQUE.



Predisposizione per fissaggio a tetto inclinato

Il kit di installazione a tetto è composto di moduli unitari, le indicazioni dimensionali per la predisposizione sotto riportate sono valide per tutte le possibili combinazioni installative (massimo 10 collettori in una fila).

Il kit di installazione resiste, in condizioni di caico normale, fino a $0,45\text{KN/m}^2$ di neve; 28m/s vento -100 km/h .

Attenzione: A seconda del tipo di tetto possono essere necessarie alcune variazioni delle misure. Nei casi in cui si prevedano forti sollecitazioni per la struttura (es. forti precipitazioni nevose, raffiche di vento, ecc.) si consiglia di aumentare i punti di fissaggio come riportato sullo schema. NOTA: In caso di installazioni in situazioni particolari si consiglia uno studio statico/strutturale preventivo.

Per rendere maggiormente stabile il sistema di fissaggio è possibile aumentare il numero dei fissaggi.

Setup for pitched roof installation

The roof installation kit comprises single modules; the size indications for the setup indicated below are valid for all possible installation combinations (maximum 10 collectors in a row).

Il kit di installazione resiste, in condizioni di caico normale, fino a $0,45\text{KN/m}^2$ di neve; 28m/s vento -100 km/h .

Warning: A few variations in measurements may be required, depending on the roof type.

If the structure is likely to be under a great deal of stress (e.g. heavy snowfall, strong gusts of wind, etc.) we recommend increasing the fixing points, as shown in the diagram.

NOTE: Some unusual installation situations require an initial immobility/structural test.

The number of fixing points can be increased in order to increase the stability of the securing system.

Prévu pour fixation en toiture inclinée

Le kit d'installation en toiture est formé de modules unitaires, les indications des dimensions pour la prédisposition fournies ci-après sont applicables à toutes les combinaisons d'installation possibles (maximum 10 capteurs par rangée).

Il kit di installazione resiste, in condizioni di caico normale, fino a $0,45\text{KN/m}^2$ di neve; 28m/s vento -100 km/h .


Attention : Selon le type de toit, des variations de dimensions peuvent s'avérer nécessaires.

Dans les cas où la structure pourrait être soumise à de fortes contraintes (par ex. fortes chutes de neige, rafales de vent etc.) il est conseillé d'augmenter les points de fixation comme illustré dans le schéma.


REMARQUE : En cas d'installations dans des situations particulières, une étude statique/structurale préalable est conseillée.

Pour rendre le système de fixation plus stable, il est

- A: PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI IN CONDIZIONI DI CARICHI NORMALI.
 B: PUNTI DI FISSAGGIO ADDIZIONALI CONSIGLIATI IN CONDIZIONI DI FORTI CARICHI DA VALUTARE IN LOCO CON UN ESPERTO DI STATICA.
 A: RECOMMENDED FIXING POINTS UNDER NORMAL LOAD CONDITIONS.
 B: RECOMMENDED ADDITIONAL FIXING POINTS UNDER HEAVY LOAD CONDITIONS TO BE ASSESSED ON-SITE BY AN IMMOBILITY EXPERT
 A : POINTS DE FIXATION CONSEILLÉS DANS DES CONDITIONS DE CHARGE NORMALES.
 B : POINTS DE FIXATION SUPPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS DANS DES CONDITIONS DE FORTES CHARGES À ÉVALUER SUR PLACE PAR UN SPÉCIALISTE EN STATIQUE.



- A: PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI IN CONDIZIONI DI CARICHI NORMALI.
B: PUNTI DI FISSAGGIO ADDIZIONALI CONSIGLIATI IN CONDIZIONI DI FORTI CARICHI DA VALUTARE IN LOCO CON UN ESPERTO DI STATICA.
- A: RECOMMENDED FIXING POINTS UNDER NORMAL LOAD CONDITIONS.
B: RECOMMENDED ADDITIONAL FIXING POINTS UNDER HEAVY LOAD CONDITIONS TO BE ASSESSED ON-SITE BY AN IMMOBILITY EXPERT
- A : POINTS DE FIXATION CONSEILLÉS DANS DES CONDITIONS DE CHARGE NORMALES
B : POINTS DE FIXATION SUPPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS DANS DES CONDITIONS DE FORTES CHARGES À ÉVALUER SUR PLACE PAR UN SPÉCIALISTE EN STATIQUE.





Montaggio della struttura

Strisce in acciaio inossidabile

ATTENZIONE: la confezione non contiene viti, tasselli o ancoranti necessari al fissaggio dello staffaggio alla superficie sottostante la copertura. L'installatore dovrà utilizzare viti, tasselli o ancoranti chimici opportuni a seconda del tipo di struttura, di applicazione e del materiale usato per costruirla. I pesi del collettore ed eventuali pesi aggiuntivi si scaricano sulla copertura, pertanto si deve valutare bene la portata delle strutture ed in caso di dubbio affidarsi ad un esperto di statica.

Sagomare le strisce e fissarle alla copertura con viti adatte. Una volta posizionate tutte le staffe e rimessa in opera la copertura procedere all'installazione delle barre orizzontali.





Assembling the structure

Stainless steel strips

WARNING: The pack does not contain any of the screws, rawlplugs or fixatives required when securing to the surface beneath the roofing material. The installer should use suitable screws, rawlplugs or chemical fixatives in accordance with the type of structure, its application and the material used to construct it. The weight of the collector and any additional loads will be applied to the roofing material, therefore the capacity of the structures should be calculated carefully (contact an immobility expert if necessary).

Shape the strips and fix them to the roofing material using suitable screws. Once all the brackets are in place and the roofing material has been relaid, proceed with the installation of the horizontal bars.





possible d'augmenter le nombre de fixations.

Montage de la structure

Bandes en acier inoxydable

ATTENTION : l'emballage ne contient pas les vis, les chevilles ou les ancrage nécessaires à la fixation des étriers à la surface sous couverture. Il faut que l'installateur utilise des vis, des chevilles ou des ancrages chimiques adéquats selon le type de structure, d'application et de matériel utilisé pour la construire. Le poids du capteur et tout autre poids supplémentaire se répercutent sur la couverture, il faut par conséquent bien étudier la portée des structures et en cas de doute s'adresser à un spécialiste en statique.

Adapter la forme des bandes et les fixer à la couverture à l'aide de vis appropriées. Une fois que tous les étriers ont été fixés et que la couverture a été remise en place procéder à l'installation des barres horizontales.



Staffe per coppo

ATTENZIONE: la confezione non contiene viti, tasselli o ancoranti necessari al fissaggio dello staffaggio alla superficie sottostante la copertura. L'installatore dovrà utilizzare viti, tasselli o ancoranti chimici opportuni a seconda del tipo di struttura, di applicazione e del materiale usato per costruirla. I pesi del collettore ed eventuali pesi aggiuntivi si scaricano sulla copertura, pertanto si deve valutare bene la portata delle strutture ed in caso di dubbio affidarsi ad un esperto di statica.

Regolare l'altezza delle staffe, posizionarle e fissarle alla copertura con viti adatte. Una volta posizionate tutte le staffe e rimessa in opera la copertura procedere all'installazione delle barre orizzontali.

Curved roof tile brackets








WARNING: The pack does not contain any of the screws, rawlplugs or fixatives required when securing to the surface beneath the roofing material. The installer should use suitable screws, rawlplugs or chemical fixatives in accordance with the type of structure, its application and the material used to construct it. The weight of the collector and any additional loads will be applied to the roofing material, therefore the capacity of the structures should be calculated carefully (contact an immobility expert if necessary).

Adjust the height of the brackets, position them as required and fix them to the roofing material using suitable screws. Once all the brackets are in place and the roofing material has been relaid, proceed with the installation of the horizontal bars.

Étriers pour tuile canal

ATTENTION : l'emballage ne contient pas les vis, les chevilles ou les ancrages nécessaires à la fixation des étriers à la surface sous couverture. Il faut que l'installateur utilise des vis, des chevilles ou des ancrages chimiques adéquats selon le type de structure, d'application et de matériel utilisé pour la construire. Le poids du capteur et tout autre poids supplémentaire se répercutent sur la couverture, il faut par conséquent bien étudier la portée des structures et en cas de doute s'adresser à un spécialiste en statique.



Adapter la hauteur des étriers, les positionner et les fixer à la couverture à l'aide de vis appropriées. Une fois que tous les étriers ont été fixés et que la couverture a été remise en place



Staffe per tegola



ATTENZIONE: la confezione non contiene viti, tasselli o ancoranti necessari al fissaggio dello staffaggio alla superficie sottostante la copertura. L'installatore dovrà utilizzare viti, tasselli o ancoranti chimici opportuni a seconda del tipo di struttura, di applicazione e del materiale usato per costruirla. I pesi del collettore ed eventuali pesi aggiuntivi si scaricano sulla copertura, pertanto si deve valutare bene la portata delle strutture ed in caso di dubbio affidarsi ad un esperto di statica.

Regolare l'altezza delle staffe, posizionarle e fissarle alla copertura con viti adatte. Una volta posizionate tutte le staffe e rimessa in opera la copertura procedere all'installazione delle barre orizzontali.

**Roman roof tile brackets**

WARNING: The pack does not contain any of the screws, rawlplugs or fixatives required when securing to the surface beneath the roofing material. The installer should use suitable screws, rawlplugs or chemical fixatives in accordance with the type of structure, its application and the material used to construct it. The weight of the collector and any additional loads will be applied to the roofing material, therefore the capacity of the structures should be calculated carefully (contact an immobility expert if necessary).

Adjust the height of the brackets, position them as required and fix them to the roofing material using suitable screws. Once all the brackets are in place and the roofing material has been relaid, proceed with the installation of the horizontal bars.





procéder à l'installation des barres horizontales.

Étriers pour tuiles

ATTENTION : l'emballage ne contient pas les vis, les chevilles ou les ancrages nécessaires à la fixation des étriers à la surface sous couverture. Il faut que l'installateur utilise des vis, des chevilles ou des ancrages chimiques adéquats selon le type de structure, d'application et de matériel utilisé pour la construire. Le poids du capteur et tout autre poids supplémentaire se répercutent sur la couverture, il faut par conséquent bien étudier la portée des structures et en cas de doute s'adresser à un spécialiste en statique.

Adapter la hauteur des étriers, les positionner et les fixer à la couverture à l'aide de vis appropriées. Une fois que tous les étriers ont été fixés et que la couverture a été remise en place



Barra filettata

ATTENZIONE: la confezione non contiene viti, tasselli o ancoranti necessari al fissaggio dello staffaggio alla superficie sottostante la copertura. L'installatore dovrà utilizzare viti, tasselli o ancoranti chimici opportuni a seconda del tipo di struttura, di applicazione e del materiale usato per costruirla. I pesi del collettore ed eventuali pesi aggiuntivi si scaricano sulla copertura, pertanto si deve valutare bene la portata delle strutture ed in caso di dubbio affidarsi ad un esperto di statica.

Forare la struttura e quindi procedere al fissaggio della barra filettata regolandone l'altezza. Una volta posizionate tutte le staffe e rimessa in opera la copertura procedere all'installazione delle barre orizzontali

Threaded rod

WARNING: The pack does not contain any of the screws, rawlplugs or fixatives required when securing to the surface beneath the roofing material. The installer should use suitable screws, rawlplugs or chemical fixatives in accordance with the type of structure, its application and the material used to construct it. The weight of the collector and any additional loads will be applied to the roofing material, therefore the capacity of the structures should be calculated carefully (contact an immobility expert if necessary).






Drill into the structure and then fix the threaded rod in place, adjusting its height as required. Once all the brackets are in place and the roofing material has been relaid, proceed with the installation of the horizontal bars.

procéder à l'installation des barres horizontales.

Barre filetée

ATTENTION : l'emballage ne contient pas les vis, les chevilles ou les ancrages nécessaires à la fixation des étriers à la surface sous couverture. Il faut que l'installateur utilise des vis, des chevilles ou des ancrages chimiques adéquats selon le type de structure, d'application et de matériel utilisé pour la construire. Le poids du capteur et tout autre poids supplémentaire se répercutent sur la couverture, il faut par conséquent bien étudier la portée des structures et en cas de doute s'adresser à un spécialiste en statique.

Percer la structure et procéder ensuite à la fixation de la barre filetée en réglant sa hauteur. Une fois que tous les étriers ont été fixés et que la couverture a été remise en place procéder à l'installation des barres horizontales.



Vite a doppio filetto

ATTENZIONE: la confezione non contiene viti, tasselli o ancoranti necessari al fissaggio dello staffaggio alla superficie sottostante la copertura. L'installatore dovrà utilizzare viti, tasselli o ancoranti chimici opportuni a seconda del tipo di struttura, di applicazione e del materiale usato per costruirla. I pesi del collettore ed eventuali pesi aggiuntivi si scaricano sulla copertura, pertanto si deve valutare bene la portata delle strutture ed in caso di dubbio affidarsi ad un esperto di statica.

Forare la struttura e quindi procedere al fissaggio della barra filettata regolandone l'altezza. Una volta posizionate tutte le staffe e rimessa in opera la copertura procedere all'installazione delle barre orizzontali.

Double thread screws






WARNING: The pack does not contain any of the screws, rawlplugs or fixatives required when securing to the surface beneath the roofing material. The installer should use suitable screws, rawlplugs or chemical fixatives in accordance with the type of structure, its application and the material used to construct it. The weight of the collector and any additional loads will be applied to the roofing material, therefore the capacity of the structures should be calculated carefully (contact an immobility expert if necessary).

Drill into the structure and then fix the threaded rod in place, adjusting its height as required. Once all the brackets are in place and the roofing material has been relaid, proceed with the installation of the horizontal bars.

Vis à double filet

ATTENTION : l'emballage ne contient pas les vis, les chevilles ou les ancrages nécessaires à la fixation des étriers à la surface sous couverture. Il faut que l'installateur utilise des vis, des chevilles ou des ancrages chimiques adéquats selon le type de structure, d'application et de matériel utilisé pour la construire. Le poids du capteur et tout autre poids supplémentaire se répercutent sur la couverture, il faut par conséquent bien étudier la portée des structures et en cas de doute s'adresser à un spécialiste en statique.

Perforer la structure et procéder ensuite à la fixation de la barre filetée en réglant sa hauteur. Une fois que tous les étriers ont été fixés et que la couverture a été remise en place procéder à l'installation des barres horizontales.



Staffe per tetti in ardesia

ATTENZIONE: la confezione non contiene viti, tasselli o ancoranti necessari al fissaggio dello staffaggio alla superficie sottostante la copertura. L'installatore dovrà utilizzare viti, tasselli o ancoranti chimici opportuni a seconda del tipo di struttura, di applicazione e del materiale usato per costruirla. I pesi del collettore ed eventuali pesi aggiuntivi si scaricano sulla copertura, pertanto si deve valutare bene la portata delle strutture ed in caso di dubbio affidarsi ad un esperto di statica.

Regolare l'altezza delle staffe, posizionarle e fissarle alla copertura con viti adatte. Una volta posizionate tutte le staffe e rimessa in opera la copertura procedere all'installazione delle barre orizzontali.

Slate roof brackets






WARNING: The pack does not contain any of the screws, rawlplugs or fixatives required when securing to the surface beneath the roofing material. The installer should use suitable screws, rawlplugs or chemical fixatives in accordance with the type of structure, its application and the material used to construct it. The weight of the collector and any additional loads will be applied to the roofing material, therefore the capacity of the structures should be calculated carefully (contact an immobility expert if necessary).

Adjust the height of the brackets, position them as required and fix them to the roofing material using suitable screws. Once all the brackets are in place and the roofing material has been relaid, proceed with the installation of the horizontal bars.

Étriers pour toiture en ardoises

ATTENTION : l'emballage ne contient pas les vis, les chevilles ou les ancrages nécessaires à la fixation des étriers à la surface sous couverture. Il faut que l'installateur utilise des vis, des chevilles ou des ancrages chimiques adéquats selon le type de structure, d'application et de matériel utilisé pour la construire. Le poids du capteur et tout autre poids supplémentaire se répercutent sur la couverture, il faut par conséquent bien étudier la portée des structures et en cas de doute s'adresser à un spécialiste en statique.

Adapter la hauteur des étriers, les positionner et les fixer à la couverture à l'aide de vis appropriées. Une fois que tous les étriers ont été fixés et que la couverture a été remise en place procéder à l'installation des barres horizontales.



Terra o tetto piano

ATTENZIONE: la confezione non contiene viti, tasselli o ancoranti necessari al fissaggio dello staffaggio alla superficie sottostante la copertura. L'installatore dovrà utilizzare viti, tasselli o ancoranti chimici opportuni a seconda del tipo di struttura, di applicazione e del materiale usato per costruirla. I pesi del collettore ed eventuali pesi aggiuntivi si scaricano sulla copertura, pertanto si deve valutare bene la portata delle strutture ed in caso di dubbio affidarsi ad un esperto di statica.

Regolare l'inclinazione dei triangoli, posizionarli e fissarli alla copertura con viti adatte. Una volta posizionati tutti i triangoli procedere all'installazione delle barre orizzontali.

Ground or flat roof

WARNING: The pack does not contain any of the screws, rawlplugs or fixatives required when securing to the surface beneath the roofing material. The installer should use suitable screws, rawlplugs or chemical fixatives in accordance with the type of structure, its application and the material used to construct it. The weight of the collector and any additional loads will be applied to the roofing material, therefore the capacity of the structures should be calculated carefully (contact an immobility expert if necessary).

Adjust the inclination of the brackets, position them as required and fix them to the roofing material/ground using suitable screws. Once all the brackets are in place, install the horizontal bars.



Sol ou toit plat

ATTENTION : l'emballage ne contient pas les vis, les chevilles ou les ancrages nécessaires à la fixation des étriers à la surface sous couverture. Il faut que l'installateur utilise des vis, des chevilles ou des ancrages chimiques adéquats selon le type de structure, d'application et de matériel utilisé pour la construire. Le poids du capteur et tout autre poids supplémentaire se répercutent sur la couverture, il faut par conséquent bien étudier la portée des structures et en cas de doute s'adresser à un spécialiste en statique.

Adapter l'inclinaison des triangles, les positionner et les fixer à la couverture à l'aide de vis appropriées. Une fois que tous les triangles ont été fixés, procéder à l'installation des barres horizontales.


XP 2.5-1 V						
	β	mm	mm	N°ø	N°ø	mm
	30°	X=60	Y=60	X=3	Y=3	H=1030
	35°	X=135	Y=135	X=6	Y=6	H=1075
	40°	X=360	Y=335	X=15	Y=14	H=1200
	45°	X=510	Y=485	X=21	Y=20	H=1310

XP 2.5-1 H						
	β	mm	mm	N°ø	N°ø	mm
	30°	X=60	Y=60	X=3	Y=3	H=550
	35°	X=185	Y=185	X=8	Y=8	H=623
	40°	X=285	Y=285	X=12	Y=12	H=692
	45°	X=335	Y=385	X=14	Y=16	H=757




Montaggio barre orizzontali


Istallando una batteria composta da più di un collettore è necessario innanzi tutto assemblare le barre orizzontali di sostegno.

**Assembling the side bars**

When installing a group consisting of more than one collector, the horizontal support bars will need to be assembled first.

**Montage des barres latérales**


En cas d'installation d'une batterie comprenant plus d'un capteur, il faut avant tout assembler les barres support horizontales.



Posizionare le staffe antiscivolo sui profili orizzontali avendo cura di distanziarle in maniera uniforme.

Position the non-slip brackets on the horizontal profiles, taking care to space them evenly.


Positionner les étriers anti-glissement sur les profilés horizontaux en veillant à les espacer de façon uniforme.



Verificare il parallelismo delle barre superiore ed inferiore (A) e l'allineamento misurando che le diagonali siano identiche (B).

Make sure the upper and lower bars are parallel (A) and check the alignment, making sure the diagonal measurements are identical (B).

S'assurer que les barres supérieures et les barres inférieures sont bien parallèles (A) et alignées en mesurant les diagonales qui doivent être identiques (B).



Montaggio dei collettori

Montare i fissaggi sulle barre partendo dal bordo.

Allineare la parte in plastica della staffa con il bordo della barra.

Ruotare la parte inferiore in metallo per bloccare la staffa sulla barra.

Serrare leggermente la vite per fissare la posizione della staffa, lasciando la possibilità di infilare il bordo del collettore sotto il fissaggio superiore della staffa.

Assembling the collectors

Fit the fixings to the bars, working from the edge inwards.

Align the plastic part of the bracket with the edge of the bar.

Rotate the lower metal part to secure the bracket to the bar.

Tighten the screw slightly to fix the bracket in place, while ensuring it is still possible to slide the edge of the collector underneath the top fixing on the bracket.






Pose des capteurs

Monter les fixations sur les barres en partant du bord.

Aligner la partie en plastique de l'étrier avec le bord de la barre.

Tourner la partie inférieure en métal pour bloquer l'étrier sur la barre.

Serrer légèrement la vis pour fixer la position de l'étrier en veillant à ce qu'il soit possible d'enfiler le bord du capteur sous la fixation supérieure de l'étrier.



Appoggiare il collettore sulle barre orizzontali e posizionare il profilo del collettore fino a portarlo a toccare con la parte in plastica delle staffe.

Assicurarsi che il profilo inferiore del collettore sia appoggiato alle barre antiscivolo.

ATTENZIONE: I collettori vanno montati in maniera tale che i pozzetti per la sonda di temperatura si vengano necessariamente a trovare in alto a sinistra.

Serrare la vite per bloccare il pannello. Ripetere la procedura per tutte e quattro le staffe di bloccaggio.

Rest the collector on the horizontal bars and adjust the position of the collector profile until it comes into contact with the plastic part of the brackets.

Make sure that the lower profile of the collector is resting on the non-slip bars.

WARNING: The collectors should be installed so that the temperature probe sockets are located on the top left-hand side.





Tighten the screws to fix the panel in place. Repeat the procedure for all four fixing brackets.

Poser le capteur sur les barres horizontales et positionner le profil du capteur de manière à ce qu'il touche à la partie plastique des étriers.

S'assurer que le profil inférieur du capteur est bien appuyé sur les barres anti-glisement.

ATTENTION : les capteurs doivent être posés de manière à ce que les porte-sondes de température se trouvent placés en haut à gauche.

Serrer la vis pour bloquer le panneau. Relancer la procédure pour les quatre étriers de fixation.



Nel caso si debba montare un altro collettore, inserire una ulteriore grappa di aggancio su ogni barra orizzontale mettendola a contatto con quella precedentemente installata ed effettuando le stesse operazioni fatte per il primo collettore.

Ungere gli O-ring su entrambi i lati dei compensatori con lo specifico grasso.

Far penetrare i raccordi compensatori nelle connessioni centrali del collettore già installato; quindi montare le mollette.

Appoggiare il collettore sulle barre orizzontali assicurandosi che il profilo inferiore sia appoggiato alle barre antiscivolo.

Far scorrere il secondo collettore fino a portare il profilo a toccare con la parte in plastica delle staffe e facendo penetrare i raccordi compensatori nelle connessioni e quindi montare la molletta.

Serrare le viti delle quattro staffe di bloccaggio per fissare il pannello.

If another collector has to be installed, fit an extra fixing clip to each horizontal bar, making sure it comes into contact with the one installed previously and carrying out the same procedures as used for the first collector.

Lubricate the O-rings on both sides of the compensators using the special grease.

Push the compensator fittings into the central connection points of the collector (installed previously), then fit the spring clips.

Rest the collector on the horizontal bars, making sure that the lower profile is resting on the non-slip bars.

Slide in the second collector until the profile comes into contact with the plastic part of the brackets, pushing the compensator fittings into the connection points, then fit the spring clip.

Tighten the screws on the four fixing brackets to secure the panel.

En cas de pose d'un autre capteur, insérer un autre crampon sur chaque barre horizontale au contact de celle précédemment installée en répétant les opérations effectuées pour le premier capteur.





Graisser les joints toriques sur les deux côtés des compensateurs à l'aide de la graisse prévue.

Faire entrer les raccords de compensation dans les connexions centrales du capteur déjà installé, monter ensuite les pinces.

Poser le capteur sur les barres horizontales en veillant à ce que le profilé inférieur repose bien sur les barres anti-glissement.

Faire glisser le deuxième capteur jusqu'à ce que le profil touche à la partie plastique des étriers et faire pénétrer les raccords de compensation dans les connexions, monter ensuite la pince.

Serrer les vis des quatre étriers de fixation pour fixer le panneau.



Ripetere l'operazione fino al completamento della batteria.

Coprire i collettori fino alla messa in servizio definitiva.

Installazione idraulica

Ungere gli O-ring dei raccordi con il grasso fornito in dotazione

Inserire il raccordo idraulico facendo attenzione a posizionare il raccordo in maniera corretta.

Repeat the procedure until the entire array is complete.

Cover the collectors until they are ready for the final commissioning stage.

Hydraulic installation

Lubricate the O-rings on the fittings using the grease supplied.

Insert the hydraulic fitting, making sure you position it correctly.





Répéter l'opération jusqu'à ce que la batterie de capteurs soit complétée.

Couvrir les capteurs jusqu'à la mise en service définitive.

Installation hydraulique

Graisser les joints toriques des raccords à l'aide de la graisse fournie.





Insérer le raccord hydraulique en veillant à le positionner correctement.



Bloccare il raccordo con la molletta di fissaggio.
Inserire il tubo (22 mm liscio) nel raccordo e serrare.
Quindi procedere all'isolamento delle tubazioni e dei raccordi.

Secure the fitting using the fixing spring clip.
Slot the pipe (22 mm smooth) into the fitting and tighten.
Then insulate the piping and the fittings.

Bloquer le raccord à l'aide de la pince de fixation.
Introduire le tuyau (22 mm lisse) dans le raccord et serrer.
Procéder ensuite à l'isolation des tuyaux et des raccords.



Istallazione sonda



Togliere il cappuccio in gomma di protezione del pozzetto della sonda.
Istallare la sonda e bloccarla con il pressa cavo fornito in dotazione al kit idraulico.

Installing the probe

Remove the rubber hood protecting the probe socket.
Install the probe and secure it using the cable gland supplied with the hydraulic kit.

Installation sonde

Retirer le couvercle de protection en caoutchouc du porte-sonde.
Installer la sonde et la bloquer à l'aide du serre-câble fourni avec le kit hydraulique.



MESSA IN SERVIZIO

Il foglio di copertura deve essere lasciato sui collettori fino alla messa in servizio definitiva, per evitare un surriscaldamento e ridurre al minimo il rischio di ustioni.

L'impianto può essere riempito e messo in servizio solo in presenza di un'estrattore di calore.

Misurare e regolare la pressione in entrata del vaso di espansione prima di riempire l'impianto.

COMMISSIONING

The collector cover must be left on until the final commissioning stage.

This prevents overheating and reduces the risk of burns.

The system can be filled and started for the first time only if a heat extractor is present.

Measure and adjust the expansion vessel entry pressure before filling the system

MISE EN SERVICE

La feuille de protection doit rester sur les capteurs jusqu'à la mise en service définitive afin d'éviter une surchauffe et réduire le plus possible le risque de brûlure.

L'installation peut être remplie et mise en service uniquement en présence d'un extracteur de chaleur.

Mesurer et régler la pression en entrée du vase d'expansion avant de remplir l'installation.

Altezza impianto (m) System height (m) Hauteur de l'installation (m)	Pressione riempimento impianto (bar) System fill pressure (bar) Pression de remplissage de l'installation (bar)	Pressione in entrata vaso di espansione (bar) Expansion vessel entry pressure (bar) Pression d'entrée du vase d'expansion (bar)				
		12 l	18 l	25 l	35 l	50-100 l
3-10	1,5	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
11	1,6	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5
12	1,7	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6
13	1,8	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7
14	1,9	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
15	2,0	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9

Prova a pressione

Eseguire una prova a pressione subito dopo aver montato i collettori e le tubazioni.

- Riempire l'impianto con acqua.
- Aumentare la pressione.
- Controllare l'ermeticità dell'impianto e di tutti i raccordi, come pure la funzionalità della valvola di sicurezza.
- Una volta verificata la tenuta svuotare completamente l'impianto onde evitare il possibile congelamento dell'acqua all'interno dello stesso.

Pressure test

Perform a pressure test as soon as the collectors and pipes have been fitted.

- Fill the system with water.
- Increase the pressure.
- Make sure that the system and all its connections are watertight and that the safety valve is working correctly;
- Once the seals have been checked, empty the system completely in order to prevent water from freezing inside it.

Essai par mise en pression

Effectuer un essai par mise en pression tout de suite après avoir monté les capteurs et les tuyauteries.

- Remplir l'installation d'eau.
- Augmenter la pression.
- S'assurer de l'étanchéité de l'installation et de tous les raccords, ainsi que du bon fonctionnement de la soupape de sécurité.
- Après s'être assuré de l'étanchéité de l'installation, la vider complètement afin d'éviter tout risque de congélation de l'eau qu'elle contient.

Pulitura dell'impianto

Prima di riempire l'impianto è necessario eliminare dalle tubazioni tutti i residui accumulatisi in fase di produzione e di montaggio.

Persino minuscole quantità di materiale estraneo possono agire da catalizzatore e provocare la decomposizione del fluido termovettore.

- Risciacquare completamente l'impianto con acqua e/o con un prodotto specifico per la pulizia degli impianti solari fino a eliminare tutti i residui.
- Nel caso si siano usati prodotti di pulizia specifici prevedere un secondo risciacquo con sola acqua onde evitare possibili reazioni chimiche tra il prodotto di pulizia e il glicole propilenico.
- Vuotare completamente l'impianto.

Cleaning the system

Before filling the system, you must first clear the piping of all residue which may have accumulated during manufacturing and installation.

Even minuscule amounts of foreign material can act as a catalyst and cause the heat transfer fluid to decompose.

- Flush the system thoroughly with water and/or a product specifically designed for cleaning solar heating systems, until all residue has been removed.
- If using special cleaning products, flush again afterwards but just with water, in order to prevent any potential chemical reactions between the cleaning product and the propylene glycol.
- Empty the system completely.

Nettoyage de l'installation

Avant de remplir l'installation, éliminer tous les résidus qui se sont accumulés dans le circuit lors de la fabrication et du montage.

Même les plus petits corps étrangers peuvent faire office de catalyseur et provoquer la décomposition du liquide caloporteur.

- Rincer intégralement l'installation avec de l'eau et/ou avec un produit de nettoyage spécial pour installations solaires jusqu'à éliminer tout résidu.
- En cas d'utilisation de produits de nettoyage spéciaux, prévoir un deuxième rinçage à l'eau afin d'éviter tout risque de réaction chimique entre le produit de nettoyage et le propylène glycol.
- Vider entièrement l'installation.

Riempimento dell'impianto

L'impianto può essere riempito e messo in servizio solo in presenza di un'estrattore di calore.

Aprire tutti i dispositivi di intercettazione e di sfato; in particolare anche i tappi di sfato sugli attacchi dei collettori ed eventualmente il collettore d'aria.

Come fluido termovettore può essere utilizzato esclusivamente un glicole propilenico per impiego su impianti solari termici.

Filling the system

The system can be filled and started for the first time only if a heat extractor is present.

Open all cut-off and bleed devices, especially the bleed caps on the collector connections and the air collector, if present.

Only propylene glycol for use in solar heating systems can be used as the heat transfer fluid.

Remplissage de l'installation

L'installation peut être remplie et mise en service uniquement en présence d'un extracteur de chaleur.

Ouvrir tous les dispositifs d'arrêt et de purge d'air, notamment les bouchons d'évent sur les raccords des capteurs et, au besoin, le capteur d'air. Seul le propylène glycol peut être utilisé comme liquide caloporteur sur des installations thermiques solaires.

Un funzionamento con sola acqua non è ammesso nemmeno nelle zone protette dal gelo (protezione mancante contro la corrosione).

Osservare le indicazioni riportate nella scheda di sicurezza del prodotto.

Introdurre il fluido termovettore nell'impianto con una pompa premente attraverso le valvole di riempimento e scarico.

Chiudere in sequenza i dispositivi di intercettazione e di sfiato non appena fuoriesce del liquido.

Lasciare accesa la pompa di riempimento fintanto che tutto l'impianto sia completamente privo di bolle d'aria.

Prima di terminare la procedura di riempimento, regolare la pressione dell'impianto e chiudere lentamente le valvole di riempimento e scarico. Pressione dell'impianto: 0,5 bar oltre l'altezza statica (ma almeno 1,5 bar).

Fare stabilizzare l'impianto e quindi controllare la pressione. Se necessario aprire le valvole e regolare nuovamente il valore della pressione; una volta raggiunto il valore di riempimento, chiudere le valvole.

Controllare l'assoluta assenza di aria nell'impianto azionando i disaeratori manuali presenti nell'impianto.

Se necessario ripetere l'operazione di messa in pressione.

Se si utilizza un disaeratore con condotta di collegamento, tenere presente che si deve scaricare una quantità di liquido pari al volume del tubicino di sfiato: 0,3 cl per ogni metro di tubicino di sfiato con diametro 6 mm.

I disaeratori automatici devono a questo punto essere separati dal sistema (chiudere la valvola di intercettazione).

Messa in servizio pompa solare e regolatore solare

A tale scopo osservare le rispettive istruzioni per l'uso.

- Controllare la plausibilità delle temperature visualizzate durante la messa in servizio.
- Controllare il funzionamento della pompa e del regolatore a livello di circuito solare.
- Configurare il regolatore, la pompa ed eventualmente il limitatore di flusso in funzione dello schema idraulico dell'impianto.

Regolazione della portata

La portata deve essere regolata in funzione dello schema idraulico.

La velocità di flusso in ogni collettore deve essere compresa tra 0,6 e 1,7 l/min.

La portata dipende dal modo di funzionamento del collettore.

Con portate piccole si ottiene la massima differenza di temperatura possibile tra mandata e ritorno. Questo conviene quando si utilizzano bollitori a stratificazione di grande capienza.

Con portate grandi si ottiene il massimo rendimento termico possibile. Questo è il funzionamento ottimale con un accumulatore solare per acqua potabile con due scambiatori di calore.

It is not permitted to operate the system using only water, even in areas which are protected against ice (lack of protection against corrosion). Consult the instructions provided in the product safety specification.

Use a pressure pump to introduce the heat transfer fluid into the system through the fill and drain valves.

Close the cut-off and bleed devices in sequence, as soon as the liquid starts to escape.

Leave the filling pump running until the system is completely free of air bubbles.

Before completing the filling procedure, adjust the system pressure and shut off the fill and drain valves slowly.

System pressure: 0.5 bar above the static pressure (but at least 1.5 bar).

Let the system stabilise and then check the pressure. If necessary, open the valves and adjust the pressure value again; once the filling value has been reached, shut the valves.

Use the manual deaerators to make sure there is no air at all in the system.

Repeat the pressurising procedure if necessary.

If using a deaerator with a connection pipe, remember that an amount of fluid which is equal to the volume of the ventilation tube must be discharged: 0.3 cl per metre of ventilation tube with a diameter of 6 mm.

Automatic deaerators must at this point be isolated from the system (close the cut-off valve).

Commissioning the solar pump and controller

Please observe the operating instructions.

- Check the plausibility of the temperatures displayed during operation.
- Check that the pump and controller are operating correctly at solar circuit level.
- Configure the controller, the pump and if necessary the flow reducer in accordance with the hydraulic diagram of the system.

Adjusting the flow rate

The flow rate must be adjusted in accordance with the hydraulic diagram.

The flow velocity in every collector should be between 0.6 and 1.7 l/min.

The flow rate depends on how the collector operates.

With small flow rates, it is possible to achieve the maximum difference in temperature between delivery and return. This is advantageous when large-capacity indirect cylinders are used.

With large flows it is possible to achieve the highest heat output. This is the optimum operating condition with a solar accumulator for drinking water with two heat exchangers.

Un fonctionnement à l'eau uniquement n'est pas possible, même dans des zones à l'abri du gel (manque de protection contre la corrosion). Observer les consignes figurant dans la fiche de sécurité du produit.

Introduire le fluide caloporteur dans l'installation à l'aide d'une pompe à travers les vannes de remplissage et de vidange.

Fermer dans l'ordre les dispositifs d'arrêt et d'évent dès que du liquide fuit.

Laisser la pompe de remplissage en marche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune bulle d'air dans l'ensemble de l'installation.

Avant de terminer la procédure de remplissage, régler la pression de l'installation et fermer lentement les vannes de remplissage et de vidange.

Pression de l'installation : 0,5 bar en plus de la hauteur statique (au moins 1,5 bar).

Attendre jusqu'à ce que l'installation se stabilise puis contrôler la pression. Si nécessaire, ouvrir les vannes et procéder à un nouveau réglage de la pression. Une fois que la valeur de remplissage est atteinte, fermer les vannes.

Vérifier l'absence d'air dans l'installation à l'aide des désaérateurs manuels de l'installation.

Réitérer l'opération de mise en pression si nécessaire.

En cas d'utilisation d'un désaérateur avec conduit de raccordement, vider une quantité de liquide égale au volume du tuyau d'évent : 0,3 cl pour chaque mètre de tuyau d'évent présentant un diamètre de 6 mm.

Les désaérateurs automatiques doivent alors être séparés du système (fermer la vanne d'arrêt).

Mise en service de la pompe solaire et du régulateur solaire

Se conformer aux modes d'emploi correspondants.

- Contrôler si les températures affichées lors de la mise en service sont plausibles.
- Contrôler le fonctionnement de la pompe et du régulateur au niveau du circuit solaire.
- Configurer le régulateur, la pompe et éventuellement le limiteur de flux en fonction du schéma hydraulique de l'installation.

Réglage du débit

Le débit doit être réglé en fonction du schéma hydraulique.

Le débit de chaque capteur doit être compris entre 0,6 et 1,7 l/min.

Le débit dépend du mode de fonctionnement du capteur.

Les faibles débits produisent la plus grande différence de température entre départ et retour. Cela peut s'avérer particulièrement utile en présence de ballons à stratification importante.

Les débits importants permettent un rendement thermique maximal. Ce type de fonctionnement est optimal avec un accumulateur solaire pour eau potable avec deux échangeurs de chaleur.

Operazioni finali

- Staccare il foglio di copertura dai collettori.
- Controllare il corretto funzionamento dell'impianto.
- Compilare il verbale di messa in servizio (se previsto).
- Istruire il gestore.

Final procedures

- Remove the cover from the collectors.
- Check that the system is operating correctly.
- Fill out the commissioning form (if supplied).
- Inform the manager.

Opérations finales

- Retirer la feuille de protection des capteurs.
- Contrôler si l'installation fonctionne correctement.
- Remplir le formulaire de mise en service (si prévu).
- Instruire l'utilisateur.

Numero di collettori in parallelo Number of collectors in parallel Nombre de capteurs en parallèle	Portata minima Minimum flow rate Débit minimal l/min	Portata media Average flow rate Débit moyen l/min	Portata massima Maximum flow rate Débit maximal l/min
1	0,6	1,2	1,7
2	1,2	2,3	3,4
3	1,8	3,5	5,1
4	2,4	4,6	6,8
5	3,0	5,8	8,5
6	3,6	6,9	10,2
7	4,2	8	12
8	4,8	9,2	13,6
9	5,4	10,4	15,3
10	6,0	11,5	17

FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

L'impianto solare termico ha un funzionamento autoregolato. Per un funzionamento ineccepibile dell'impianto con elevati rendimenti solari osservare i seguenti punti:

- Non spegnere mai l'impianto (mai disinserire il regolatore solare).
- In caso di pompa o regolatore difettosi o di pressioni di esercizio non ammissibili avvertire immediatamente il servizio clienti; i collettori e/o l'impianto potrebbero subire dei danni nel caso il difetto si protragga per tempi lunghi.

Controllo impianto da parte del gestore

Il corretto funzionamento dell'impianto deve essere controllato periodicamente nella fase iniziale, in seguito ogni sei mesi:

- La pressione del sistema è nella fascia ammissibile
- L'accumulatore solare diventa caldo in caso di soleggiamento
- I collettori sono freddi durante la notte
- I valori di temperatura sono plausibili
- Il fluido termovettore nel vetro spia del limitatore di flusso è limpido.

Controllo dell'impianto da parte del tecnico autorizzato:

Controllo nelle prime 2-3 settimane di esercizio:

- Disareare il circuito solare
- Controllare la pressione dell'impianto
- Controllare la presenza di liquido nel contenitore sotto la valvola di sicurezza
- Chiedere al gestore se ci sono problemi di funzionamento.

Controllo periodico dell'impianto

- La manutenzione ordinaria va eseguita annualmente, consigliabile prima della stagione di massimo utilizzo dell'energia solare, per verificare il corretto funzionamento del sistema e il buono stato di tutte le componenti.

OPERATING THE SYSTEM

The solar heating system is self-regulating. To ensure flawlessly smooth operation of the system with high solar efficiency, observe the following points:

- Never switch off the system (or disconnect the solar controller).
- If the pump or controller is faulty, or if the operating pressure is outside the range of permitted values, contact Customer Service immediately; the collectors and/or system may be damaged if the fault is left unresolved for a prolonged period of time.

System check by the manager

In the initial stages of operation, the system must be inspected regularly to ensure that it is working correctly. The following must be checked every six months thereafter:

- The system pressure is within an acceptable range.
- The solar accumulator heats up when there is sunshine.
- The collectors are cold during the night.
- The temperature values are plausible.
- The heat transfer fluid in the flow reducer spy glass is clear.

System check by an authorised technician:

Check carried out in the first 2-3 weeks of operation:

- Deaerate the solar circuit.
- Check the system pressure.
- Check for the presence of liquid in the container under the safety valve.
- Ask the manager if there are any operational problems.

Regular system check

- Routine maintenance must be carried out every year, ideally before the period in which most solar energy is used, to ensure the system is operating correctly and to check that all components are in good working order.

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

L'installation solaire thermique est réglée automatiquement. Pour garantir l'efficacité de l'installation avec des rendements solaires élevés, respecter les consignes suivantes :

- ne jamais éteindre l'installation (ne jamais désactiver le régulateur solaire)
- si la pompe ou le régulateur est défectueux ou en cas de pression d'exercice inadmissible, contacter immédiatement le service après-vente. Les capteurs et/ou l'installation pourraient subir des dommages si le problème se prolonge dans le temps.

Contrôle de l'installation par le propriétaire

Le fonctionnement correct de l'installation doit être contrôlé périodiquement lors de la phase initiale. L'installation doit ensuite être vérifiée tous les six mois :

- La pression du système se trouve dans la plage admissible
- L'accumulateur solaire s'échauffe en cas d'ensoleillement
- Les capteurs sont froids pendant la nuit
- Les températures sont plausibles
- Le liquide caloporteur visible dans le regard en verre du limiteur de débit est clair.

Contrôle de l'installation par un technicien agréé :

Contrôle au cours des deux ou trois premières semaines de fonctionnement :

- Désaérer le circuit solaire
- Contrôler la pression de l'installation
- Vérifier la présence de liquide dans le conteneur sous la vanne de sécurité
- Demander au propriétaire s'il y a des problèmes de fonctionnement.

Contrôle périodique de l'installation

- La maintenance ordinaire doit être effectuée une fois par an, avant la période d'utilisation massive d'énergie solaire, pour s'assurer du bon fonctionnement du système et du bon état de tous ses composants.

- Gli intervalli di manutenzione necessari per l'impianto vengono stabiliti al momento della messa in servizio.
- E' consigliata comunque una manutenzione con periodicità minima annuale.

Durante la manutenzione si deve controllare il corretto funzionamento e il buono stato di conservazione dei seguenti componenti:

- Collettori solari.
- Circuito solare.
- Liquido termovettore.
- Accumulatori solari.
- Stato dei fissaggi e di tetti, strutture, superfici, ecc.
- Apparecchiature elettriche e sensori.
- Circuito di messa a terra e protezioni antifulmini.
- Stato degli accessori e degli altri componenti eventualmente installati.

Dismissione e smaltimento

Tutti i materiali del collettore devono essere smaltiti in modo conforme alle norme vigenti. Le relative spese di smontaggio, trasporto e smaltimento sono a carico dell'utilizzatore finale.

- The maintenance intervals required for each system can be established at the time of commissioning.
- It is advisable to perform maintenance at least once a year.

During maintenance the following components should be checked to ensure that they operate correctly and that they are in good condition:

- Solar collectors.
- Solar circuit.
- Heat transfer fluid.
- Solar accumulators.
- Condition of the fixings and roofs, structures, surfaces, etc.
- Electrical equipment and sensors.
- Earthing system and anti-lightning protection.
- Condition of the accessories and any other installed components.

Decommissioning and disposal

The disposal of materials from the collector must comply with current legislation. All costs associated with disassembly, transportation and disposal must be paid by the end user.

- La cadence des interventions de maintenance nécessaires à l'installation est fixée lors de la mise en service.
- Nous conseillons une intervention de maintenance au moins une fois par an.

Lors de l'entretien, le fonctionnement correct et le bon état de conservation des composants suivants doit être vérifié :

- Capteurs solaires.
- Circuit solaire.
- Liquide caloporteur.
- Accumulateurs solaires.
- Etat des fixations et des toitures, des structures, des surfaces etc.
- Appareils électriques et capteurs.
- Circuit de mise à la terre et protections contre la foudre
- Etat des accessoires et des autres composants installés.

Désinstallation et mise au rebut

Tous les composants du capteur doivent être mis au rebut conformément aux normes en vigueur.

Les frais de dépose, de transport et de mise au rebut sont à la charge de l'utilisateur final.

Fluidi termovettore

Heat transfer fluid

Liquide caloporteur

	OK	Molto alterato, sostituire / Deteriorated, replace / Très aéré, remplacer
Aspetto / Appearance / Aspect	Limpido / Clear / Clair	Torbidito / Cloudy / Trouble
Odore / Smell / Odeur	Esiguo / Slight / Discrète	Pungente / Pungent / Piquante
pH	> 7,5	< 7

ANOMALIE	CAUSA	RISOLUZIONE DA PARTE DEL TECNICO AUTORIZZATO
Caduta della pressione di sistema	Sistema non ermetico	Individuare i punti non ermetici e sigillarli, rabboccare il glicole propilenico, disareare.
	Aria nell'impianto	Risciacquare e disareare l'impianto, regolare la pressione.
	Pressione di entrata del vaso di espansione troppo alta	Correggere la pressione in entrata del vaso di espansione; scaricare l'impianto, misurare la pressione in entrata e regolarla alla pressione statica. Riempire nuovamente e disareare l'impianto.
L'accumulatore solare non diventa caldo in caso di soleggiamento	Pompa difettosa	Sostituire
	Sonda termica difettosa o applicata in modo errato	Sostituire o applicare correttamente
	Regolatore solare difettoso	Sostituire
	Aria nell'impianto	Disareare l'impianto, controllare la pressione
I collettori sono caldi durante la notte	Valvola antiritorno difettosa o regolata in modo errato	Sostituire
	Regolatore solare difettoso	Sostituire
	Sonda termica difettosa o applicata in modo errato	Sostituire o applicare correttamente
	Se presente: sensore solare difettoso	Sostituire
	Nelle notti molto calde: "effetto luna"	Nessuna anomalia con funzionamento senza sensore solare; nelle notti fredde l'effetto scompare
Valori di temperatura non plausibili o nessuna indicazione sul regolatore	Sonda termica difettosa o applicata in modo errato	Sostituire o applicare correttamente
	Regolatore solare difettoso	Sostituire
Fluido termovettore molto alterato (vedi pagina precedente)	Indicazione di errore nell'impianto, già dopo breve durata di esercizio: - Dimensionamento errato delle componenti - Estrazione di calore troppo piccola - Tracciato sbagliato delle tubazioni - Montaggio sbagliato dei collettori (ruotati di 90°). - Regolatore solare difettoso. - Residui nelle tubazioni	Escludere o correggere l'errore nell'impianto
	Normale usura dopo anni di esercizio	Scaricare completamente il fluido termovettore alterato e smaltirlo in modo conforme; risciacquare a fondo l'impianto con acqua; riempire l'impianto con la miscela di propilen-glicole e acqua adatta all'uso e disareare

ANOMALY	CAUSE	SOLUTION BY AUTHORIZED TECHNICIAN
Drop in system pressure	System not airtight	Locate the leakage points and seal them. Fill with propylene glycol and deaerate.
	Air in the system	Rinse and deaerate the system, adjust the pressure
	Entry pressure in expansion vessel too high	Correct the entry pressure in the expansion vessel. Flush out the system, measure the entry pressure and adjust it to the static pressure. Fill and deaerate the system again.
The solar accumulator	Defective pump	Replace
	Defective or incorrectly set heat sensor	Replace or set correctly
	Defective solar controller	Replace
	Air in the system	Deaerate the system, check the pressure
The collectors are warm during the night	Defective or incorrectly adjusted nonreturn valve	Replace
	Defective solar controller	Replace
	Defective or incorrectly set heat sensor	Replace or set correctly
	If present: defective solar sensor	Replace
	On very warm nights: "moon effect"	No function anomaly without solar sensor; on cold nights the effect is absent
Implausible temperature values or no controller reading	Defective or incorrectly set heat sensor	Replace or set correctly
	Defective solar controller	Replace
Deteriorated heat transfer fluid (see previous page)	a short period of operation: – Incorrect sizing of the components – Heat extractor too small – Incorrect piping outline – Incorrect assembly of collectors (rotated by 90°) – Defective solar controller – Residue in the piping Normal wear and tear after years' usage	Remove or correct the system error
	Normal wear and tear after years' usage	Completely flush out the heat transfer fluid and dispose of it in compliance with current legislation. Thoroughly rinse the system with water. Refill the system with the propylene-glycol and water mix according to use and deaerate

ANOMALIE	CAUSE	RÉSOLUTION DU PROBLÈME PAR UN TECHNICIEN
Baisse de pression dans le système	Système non hermétique	Locate the leakage points and seal them. Fill with propylene glycol and deaerate.
	Air dans l'installation	Rinse and deaerate the system, adjust the pressure
	Pression d'entrée du vase d'expansion trop importante	Correct the entry pressure in the expansion vessel. Flush out the system, measure the entry pressure and adjust it to the static pressure. Fill and deaerate the system again.
L'accumulateur solaire ne s'échauffe pas en cas d'ensoleillement	Pompe défectueuse	Replace
	Sonde thermique défectueuse ou mal installée	Replace or set correctly
	Régulateur solaire défectueux	Replace
	Air dans l'installation	Deaerate the system, check the pressure
Les capteurs sont	Vanne anti-retour défectueuse ou mal réglée	Replace
	Régulateur solaire défectueux	Replace
	Sonde thermique défectueuse ou mal installée	Replace or set correctly
	Le cas échéant, capteur solaire défectueux	Replace
	Lors des nuits très chaudes: « effet lune »	No function anomaly without solar sensor; on cold nights the effect is absent
Les températures ne sont pas crédibles ou aucune indication sur le régulateur	Sonde thermique défectueuse ou mal installée	Replace or set correctly
	Régulateur solaire défectueux	Replace
Liquide caloporteur très altéré (voir page précédente)	Indication d'erreur de l'installation, quelques jours après la mise en service : – Erreur de dimensionnement des composants – Extraction de chaleur trop faible – Erreur dans le tracé des tuyaux – Erreur de montage des capteurs (pivotés de 90°) – Régulateur solaire défectueux – Résidus dans les tuyaux	Completely flush out the heat transfer fluid and dispose of it in compliance with current legislation. Thoroughly rinse the system with water. Refill the system with the propylene-glycol and water mix according to use and deaerate.
	Usure normale après années de fonctionnement	Purger complètement le liquide caloporteur altéré et l'éliminer conformément aux lois en vigueur ; rincer complètement l'installation à l'eau ; remplir l'installation à l'aide d'un mélange de propylène glycol et d'eau. Désaérer